




BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO:RFR-297
Ref.SA8065T

Características del sistema del reproductor

1. Altavoz portátil con conexión bluetooth, fácil de sincronizar con distancia de uso hasta 10 metros de alcance
2. Reproduce archivos MP3/WAV desde tarjetas TF/MMC o memoria USB con capacidad hasta 16 GB; con alta fidelidad de sonido
3. Función de radio FM
4. Entrada auxiliar 3.5 mm
5. Botones multifuncionales
6. Batería recargable

Carga de la unidad

Conecte el extremo micro USB del cable USB (incluido) y el otro extremo a cualquier otro dispositivo con puerto USB que pueda proporcionar energía eléctrica (PC, cargador USB de pared, cargador de coche, etc.) La batería necesita ser cargada de 3 a 4 horas No se cargue más de 4 horas ya que esto acortará la vida de la batería

Guía rápida

1. **ON/OFF:** Botón de encendido y apagado del dispositivo
2. **TF:** Reproducción de archivos de audio en formato MP3 y WAV
3. **USB:** Presione el botón para reproducción de archivos MP3 y WAV, soporta memorias con capacidad de 16 GB
4. **PREV/VOL -:** Presione el botón para regresar a la pista anterior; disminuir el volumen
5. **REPRODUCCIÓN/PAUSA:** Presione el botón para pausar o reanudar la reproducción
6. **NEXT/VOL +:** Presione el botón para adelantar a la pista siguiente; aumentar el volumen
7. **MODO:** Presione el botón para cambiar al modo de reproducción deseado (BLUETOOTH, USB, TF)
8. **DC 5V:** Cuando el altavoz ya no emite sonido, es el momento de recargarlo, conectando para ello el extremo micro USB del cable USB (incluido) y el otro extremo a cualquier otro dispositivo con puerto USB que pueda proporcionar energía eléctrica (PC, cargador USB de pared, de coche, etc.)
9. **BLUETOOTH:** Cada vez que encienda su altavoz automáticamente comenzará la búsqueda de dispositivos para establecer la sincronización bluetooth; al mismo tiempo desde su dispositivo bluetooth (móvil, tablet, portátil, etc.), inicia la búsqueda y sincronización de dispositivos. Una vez ya identificado el altavoz en su dispositivo, seleccione conectar, la conexión se realizará de forma inmediata.

Para escuchar la radio FM a través del radio portátil

Para usar la función de radio FM, es necesario realizar una sintonización de estaciones que se almacenen para posteriormente seleccionarse. No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, o se modifique la sintonía de la emisora deseada. Para realizar dicha sintonización de estaciones de radio, mantenga pulsado el botón de PAUSA durante unos segundos. Esto almacenará todas las estaciones encontradas en la memoria interna del dispositivo.

Esta operación puede tardar unos minutos.

Para seleccionar entre las distintas estaciones, presione los botones de PREV o NEXT.

Las estaciones irán apareciendo en el mismo orden en el que fueron almacenadas.

NOTA:

1. Evitar el contacto con el agua
2. El producto no está diseñado para ser utilizado por niños
3. Si detecta alguna falla en el producto como daño exterior o falla interna no utilice el producto
4. Evitar golpes en el producto
5. No exponga el producto a la luz solar

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA: (55) 5255 8723

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resulten:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para cualquier pregunta y para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 60 DÍAS


PRODUCTO:

MODELO:

REFERENCIA:

MARCA:

FECHA DE COMPRA:



Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online>

www.massivehome.com.mx

<https://megaluz.online>

注: 80g普通书写纸, 单色印刷, 字体要清晰, 尺寸为: 180*100mm, 折叠后的尺寸为: 60*100mm