



Musicord

## BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

MUSICORD agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: MCMB-006  
REFERENCIA: MCM-006

### Operación de Botones

-  Encendido y luz LED: Mantén presionado el botón de encendido o presiona brevemente el interruptor de luz decorativa.
-  Cambio de funciones: Mantén presionado el botón para alternar entre modos BT/NS/FM. Presiona brevemente para pausar/reproducir.
-  Temporizador: Presiona brevemente para configurar 15/30/60 minutos. Mantén presionado para emparejar el reloj con Bluetooth.

-  Control de canciones y volumen: Siguiendo canción: Presiona brevemente para pasar a la siguiente canción, mantén presionado para aumentar el volumen.
-  Canción anterior: Presiona brevemente para regresar a la canción anterior, mantén presionado para reducir el volumen.
-  Configuración de la alarma
-  Configuración del reloj

### Parámetros Técnicos

Potencia de salida: 5W  
Frecuencia de Bluetooth: 2.4GHz-2.48GHz  
Distancia de transmisión: 10 metros  
Rango de frecuencia de sonido: 50Hz-20KHz  
Relación señal/ruido de toda la máquina: > 75dB  
Entrada de carga: 800mAh  
Peso del producto: 0.52Kg

### Instrucciones de operación

#### Encendido:

Para encender el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante dos segundos. La luz cálida se activará automáticamente.

#### Uso de la función Bluetooth:

Este altavoz es compatible con dispositivos Bluetooth que admiten el perfil A2DP. Al encender el altavoz, se activa automáticamente el modo Bluetooth con el indicador parpadeando en azul y una indicación de voz. En este estado, el altavoz está listo para emparejarse y conectarse con dispositivos Bluetooth.

#### Conexión con teléfono móvil:

Abre la configuración de Bluetooth en tu teléfono y selecciona "Buscar dispositivo". Cuando aparezca "MCM-006" en la lista de dispositivos disponibles, selecciona "MCM-006" para iniciar el proceso de emparejamiento. Una vez que el teléfono y el altavoz se emparejen correctamente, escucharás una confirmación de voz indicando la conexión establecida.

#### Función de emparejamiento TWS (esta función es solo para el modo Bluetooth)

### Instrucciones de operación

#### Emparejamiento TWS:

Cuando tengas dos altavoces Bluetooth MCM-006, mantén presionado uno de los botones para emparejarlos. Los altavoces se conectarán entre sí y se convertirán automáticamente en los canales de sonido izquierdo y derecho, produciendo un efecto de sonido envolvente estéreo real.

#### Uso de las luces:

El altavoz Bluetooth MCM-006 está equipado con 13 efectos de iluminación. El efecto de luz de cálida se activa por defecto al encender el dispositivo. Mantén presionada la tecla M y luego presiona la tecla de luz para ajustar la iluminación.

#### Uso de la radio FM:

Mantén presionada la tecla M para cambiar a la función FM. Conecta el cable de carga a la interfaz tipo-C del producto como antena de radio; el otro extremo no necesita conectarse a ningún equipo. Usa el botón de pausa para iniciar la búsqueda automática de estaciones y guardarlas automáticamente. Selecciona las estaciones guardadas mediante los botones + y -.

#### Uso de la función de tarjeta MicroSD y memoria USB:

Inserta la tarjeta MicroSD y memoria USB en la ranura correspondiente. Aparecerá una indicación de voz y el producto leerá automáticamente los archivos de audio en la tarjeta y los reproducirá. El usuario puede controlar la música con los botones + y - del altavoz.

#### Configuración del despertador:

Presiona el botón de alarma para entrar en la configuración de la hora/minuto.

Presiona para ajustar la hora/minuto.

Presiona el botón de alarma y selecciona tu alarma favorita (hay 7 melodías de alarma).

Finalmente, presiona el botón de alarma para activar el despertador (el icono de alarma aparecerá en la pantalla tras una configuración exitosa).

Cuando suene la alarma, presiona cualquier botón para apagarla. Si no se apaga, la alarma se detendrá automáticamente después de 1 minuto. La alarma sonará incluso si el dispositivo está apagado, así que asegúrate de cancelarla si no es necesario.

Cancelar la configuración de la alarma: Mantén presionado el botón de alarma (el icono de alarma desaparecerá de la pantalla tras una cancelación exitosa).

#### Uso del ruido blanco:

Presiona la tecla M para cambiar al modo de ruido blanco. Selecciona tu música para dormir favorita con los botones + y -.

#### Instrucciones de seguridad:

No expongas el producto al agua o áreas húmedas, como baños. No golpees ni dejes caer el producto para evitar daños. Si no se usa por un largo periodo, apaga el dispositivo.

#### Garantía y servicio postventa:

Si tienes alguna pregunta durante el uso, no dudes en contactarnos.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

#### CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

#### DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

#### CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

- 4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
- 5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
- 6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
- 7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

#### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:  
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO:  
BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR  
MARCA: MUSICORD  
MODELO: MCMB-006  
REFERENCIA: MCM-006  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

Sello del establecimiento  
donde fue hecha la compra

注：105g铜版纸，单色印刷，字体要清晰。尺寸为：120X100mm，折叠后尺寸为：60X100mm