

说明书：成品：100X140mm,单黑双面印刷四折页

[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://linkbits.online)
[WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](http://www.massinvehome.com.mx)
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://megaluz.online)

54"

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

VENTILADOR CON LÁMPARA
MODELO: VLA-08

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

LED

i
 Gracias por adquirir nuestro producto
 Antes de operar este dispositivo, por favor lee estas instrucciones completamente.

Utilizar solamente con voltaje nominal de 85-265V~, 60Hz.

Apaga la fuente de energía y aguarda hasta que la hoja esté completamente inmóvil antes de proceder con la limpieza o cualquier tarea de mantenimiento.

El dispositivo no debe ser utilizado por niños, individuos que presenten limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, a menos que cuenten con supervisión. Se debe supervisar a los niños para prevenir que jueguen con el dispositivo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

#	Pieza	QTY
1	Dosel superior	1 juego
2	Brazo de ensamble	1 juego
3	Dosel inferior	1 juego
4	Aspa (Hoja)	3 piezas
5	Anillo decorativo	1 juego
6	Módulo LED	1 juego
7	Pantalla de lámpara de acrílico	1 juego
8	Control remoto	1 juego
9	Receptor	1 juego
10	Juego de tornillos y kit de balanceo	1 juego
11	Soporte de anclaje/fijación	1 juego

CÓMO INSTALAR EL VENTILADOR

Los siguientes pasos te guiarán hacia una instalación exitosa:

1. Instalación del brazo de ensamble y el dosel inferior.
2. Instalación del cuerpo del ventilador.
3. Instalación del cable de seguridad.
4. Conexión a la fuente de alimentación.
5. Instalación del dosel.
6. Instalación de las aspas.

ADVERTENCIA
 El ventilador de techo debe ser instalado a una altura superior a 2.5 metros desde el suelo y a al menos 1 metro de distancia de la pared hasta la punta del aspa.

INSTALACIÓN DE LA VARILLA DESCENDENTE

1. Introduce el Brazo de ensamble en el dosel inferior y superior como se muestra en la imagen.
2. Coloca el conjunto de la varilla descendente en la parte del motor.
3. Asegura y aprieta firmemente el perno, la arandela y la tuerca. Luego, inserta el pasador de horquilla.
4. Asegúrate de que el brazo esté completamente ajustado al eje del motor. El par de apriete recomendado para el perno es de 800-1200N-cm y asegúrate de que el pasador de horquilla esté fijado al perno y doblado.

ADVERTENCIA
 El pasador de horquilla debe insertarse en el perno y doblarse.

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

La secuencia 1-2-3 se debe ubicar directamente en el soporte de fijación/anclaje del receptor del control remoto en el centro del área designada.

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La conexión solo está permitida directamente al techo. Por favor, consulta la figura a continuación para ver la ubicación. (Interrupor de doble polo de un solo tiro (interrupor de desconexión))

ADVERTENCIA
 Este producto se suministra sin cable ni enchufe, ni tampoco incluye otros métodos de desconexión de la fuente de energía. En el caso de conectar o cambiar el cable de alimentación, es esencial que este trabajo sea realizado por personal cualificado con el fin de prevenir riesgos. Te recomendamos utilizar un cable con un grosor que tenga una sección transversal de 1 mm² o superior.

INSTALAR DOSEL

Consejo 1: Para ensamblar la capota

Eleva la capota superior y asegúrala ajustando el tornillo de sujeción.

INSTALACIÓN DE LAS ASPAS

1. Utiliza los tornillos proporcionados para ajustar las aspas. Cada aspa requiere 3 tornillos.
2. Verifica que los tornillos que sujetan las aspas estén adecuadamente apretados.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA INFERIOR

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL CONTROL REMOTO

Fija el soporte del control remoto en la pared según se indica en la ilustración siguiente. Los taquetes de pared no son requeridos para superficies de madera.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO

BOTÓN VENTILADOR ON/OFF
 Utiliza este botón para encender o apagar el ventilador de techo.

BOTÓN LUZ ON/OFF
 Utiliza este botón para encender o apagar la luz.

BOTÓN F/R
 Utiliza este botón para cambiar la dirección del ventilador de techo entre hacia adelante o reversa.

BOTÓN NL WIND
 Activa esta función para simular el efecto de viento natural. El ventilador incrementará automáticamente la velocidad cada 10 segundos, comenzando desde la velocidad 1 hasta la velocidad 7, y luego reducirá la velocidad desde la 7 hasta la 1. Presionar nuevamente este botón cancelará esta función.

BOTÓN VELOCIDAD
 Utiliza este botón para establecer el temporizador en intervalos de 1, 2 o 4 horas.

BOTÓN TEMPORIZADOR
 Utiliza este botón para establecer el temporizador en intervalos de 1, 2 o 4 horas.

PASOS PARA APRENDER EL CÓDIGO:

1. Después de encender la alimentación y escuchar un sonido "Di", presiona el botón "7" al mismo tiempo dentro de los 3 segundos.
2. El receptor emitirá un sonido "did" para indicar que la coincidencia de códigos ha sido exitosa.
3. Si la coincidencia de códigos no tiene éxito, apaga la alimentación, espera 1 minuto y repite el proceso.

- Solución a Control Remoto Ineficaz:

- Si el control remoto no controla efectivamente, verifica primero la batería.

Restauración de Configuración de Fábrica (Borrar Código):

1. Enciende la alimentación y mantén presionado el botón "2 horas" durante más de 5 segundos.
2. El receptor emitirá un sonido "did" para indicar que la restauración de fábrica ha sido exitosa.
3. Si no se puede restaurar la configuración de fábrica, apaga la alimentación, espera 1 minuto y repite el proceso anterior.

COBERTURA DEL CONTROL REMOTO

La figura muestra la mejor área de cobertura. La altura ideal del techo es de 3-4m.

CÓMO USAR EL KIT DE EQUILIBRADO

Si el ventilador presenta oscilación durante su funcionamiento, sigue estos pasos para resolver el problema:

1. Asegúrate de apretar todos los tornillos.
2. Desatornilla las aspas y vuéltelas a colocar en distintas combinaciones de posiciones en el motor.
3. Mide la distancia entre el techo y todas las aspas.
4. Si el ventilador continúa oscilando, utiliza el kit de equilibrado de aspas proporcionado.

MANTENIMIENTO

Debido al movimiento natural del ventilador, las conexiones pueden aflojarse tras un periodo de uso. Para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro, se recomienda revisar y ajustar todas las conexiones cada 6 meses.

LIMPIEZA

Limpia tu ventilador regularmente para mantener su apariencia como nueva. Sigue estos procedimientos básicos de limpieza:

1. Utiliza únicamente agua tibia. Evita detergentes, soluciones corrosivas o ácidas.
2. Humedece ligeramente un paño. Emplea solamente paños suaves y sin pelusa para limpiar el ventilador, ya que telas rugosas podrían rayar la superficie.
3. Aplica una fina capa de lustramuebles en las aspas de madera (en caso de serlo), para protegerlas y realzar su apariencia.
4. Para ocultar pequeños arañazos, aplica una capa delgada de betún para zapatos sobre ellos.
5. No es necesario lubricar el ventilador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 Verifique lo siguiente antes de presentar un informe de servicio

PROBLEMA	CAUSA	Solución
Ventilador no se mueve	Cables principales no conectados Conexión de cable suelta	Verifique la red y que los cables de alimentación estén energizados. Verifique que las conexiones estén firmes y correctamente aisladas. Inspeccione las conexiones de los cables de línea en el ventilador y en la carcasa del interruptor.
Ruidoso	Tornillos de la carcasa sueltos Conexiones de alambre y tuerca hacen ruido	Apriete todos los tornillos: Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados para un ensamblaje seguro. Separe y almacene ordenadamente las conexiones de los cables. Desconecte las conexiones de cables con cuidado y organícelas para facilitar la reconexión posterior. Verifique la distancia del dosel al techo: asegúrese de que el dosel (cobertura superior) del ventilador no esté en contacto con el techo ni demasiado cerca de él.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
 Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: VLA-08

REFERENCIA: FI111-S4

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA