

展开尺寸：140X110mm 折叠后尺寸：70X110mm 单色双面印

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
 PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
 CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
 RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:
 Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
 1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:
 a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
 b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
 c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
 3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:
 4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:
 En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
 Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO:
AUDÍFONOS-RADIO FM / REPRODUCTOR
MARCA: LINK BITS
MODELO: AB-022
REFERENCIA: BG-139
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra



iPiensa Link bits!

AUDÍFONOS-RADIO FM / REPRODUCTOR

Sonido claro y nítido | Batería recargable de alto rendimiento | Micrófono HD



BG-139

Auriculares estéreo de alta calidad

No.	Funciones	Operar	Mensaje de voz	Indicador
1	Encendido	Pulsa y sostén durante unos 2 segundos 	Inglés	Las luces rojas y azules parpadean alternadamente
2	Apagado	Pulsa y sostén durante unos 2 segundos 	Inglés	Indicador apagado
3	Sincronizarse	Entrar en modo de emparejamiento al encender	Inglés	Las luces azules y rojas parpadean alternadamente
4	Vincular	Cuando aparezca 'BG-139' en tu dispositivo, toca para establecer la conexión	Inglés	Luz azul encendida
5	Sincronización automática	Emparejamiento automático al encender	Inglés	Luz azul encendida
6	Ajuste de volumen	Pulsación corta   /  	Volumen máximo/ mínimo: "DD"	/
7	Canción anterior	Pulsación larga  / 	/	/
8	Canción siguiente	Pulsación larga  	/	/
9	Pausar/ Reanudar	Pulsación corta 	/	/
10	Llamada entrante	/	"DUDUDU..."	/
11	Contestar llamadas	Pulsación corta 	/	/

No.	Funciones	Operar	Mensaje de voz	Indicador
12	Rechazar llamadas	Pulsación larga 	/	/
13	Volver a marcar	Doble pulsación 	/	/
14	Finalizar llamada	Pulsación corta 	/	/
15	Alerta de batería baja	Parpadeo lento de luz roja	Inglés	/
16	Apagado por bajo nivel de energía	Apagado automático, luz apagada	Apagar	/
17	Indicador de carga	Luces rojas durante la carga	/	Luz roja encendida
18	Entrada de audio	Conecta un extremo del cable a la ENTRADA DE AUDIO y el otro a tu reproductor	Apagar	Indicador apagado
19	Carga completa	Carga completa	/	Luz roja apagada
20	Modo FM	Pulsa la tecla MP3 brevemente Justo después de encender	'SHASHASHA'	Luz azul encendida
21	Modo tarjeta memoria microSD	Pulsa y sostén durante unos 2 segundos  Inserta la tarjeta microSD	Modo de tarjeta microSD	/
22	Encendido y apagado de la Luz LED	Mantén presionada la tecla MP3 durante aproximadamente 2 segundos		Encender/ apagar la luzLED