

[HTTPS://LINKBETS.ONLINE](https://LINKBETS.ONLINE)
<WWW.MASSIVEONE.COM.MX>
<HTTPS://MEGALUZ.ONLINE>

52"

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente
 este manual y consérvelo para futuras referencias.

VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: VLA-10

LED

Las especificaciones técnicas y los parámetros del
 producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Figura 2

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedades, asegúrese que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Efecto en el techo

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

2. SI EL VENTILADOR ES RUIDOSO

- 1 Compruebe que todos los tornillos que fijan el soporte a los aspas están ajustados (no los apriete demasiado).
- 2 Compruebe que los tornillos que fijan el soporte de las aspas del ventilador al motor están apretados.
- 3 Permita el "rodaje" del ventilador durante un periodo de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con el ventilador nuevo desaparecerán después de este periodo.

3. SI EL VENTILADOR OSCILA

- 1 Verifique que todas las aspas estén firmemente atornilladas a los soportes de las aspas.
- 2 Verifique que todos los soportes de las aspas estén firmemente asegurados al motor.
- 3 Asegure de que la campana y el soporte de montaje estén firmemente asegurados al techo.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

SELO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

OPERACIÓN

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

2. SI EL VENTILADOR ES RUIDOSO

- 1 Compruebe que todos los tornillos del motor estén ajustados (no los apriete demasiado).
- 2 Compruebe que los tornillos que fijan el motor de las aspas del ventilador al motor estén apretados.
- 3 Permita el "rosado" del ventilador durante un período de 26 horas. La mayoría de los ruidos asociados con el ventilador nuevo desaparecerán después de este período.

3. SI EL VENTILADOR OSCILA

- 1 Verifique que todas las aspas estén firmemente atornilladas a los soportes de las aspas.
- 2 Verifique que todos los soportes de las aspas estén firmemente asegurados al motor.
- 3 Asegúrese de que la campana y el soporte de montaje estén firmemente asegurados al techo.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA: (55) 9275 9710 EXTENSION: 1

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

Figura 2

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedad, asegúrese que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

soporte de montaje. Eleve la campana, permitiendo que los dos tornillos se deslicen dentro de la ranuras. Gire la campana en sentido horario hasta que ambos tornillos del soporte de montaje estén adentro de las ranuras. Apriete los tornillos asegurándolos. Instale los dos tornillos en los orificios coincidentes de la campana y ajústelos para asegurar la campana al soporte de montaje. (Fig. 7.)

Figura 7

Figura 8

Figura 9

OPERACIÓN

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

2. SI EL VENTILADOR ES RUIDOSO

- 1 Compruebe que todos los tornillos del motor estén ajustados (no los apriete demasiado).
- 2 Compruebe que los tornillos que fijan el soporte de las aspas del ventilador al motor estén ajustados.
- 3 Permita el "rodaje" del ventilador durante un periodo de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con el ventilador nuevo desaparecerán después de este periodo.

3. SI EL VENTILADOR OSCILA

- 1 Verifique que todos las aspas estén firmemente atornilladas a los soportes de las aspas.
- 2 Verifique que todos los soportes de las aspas estén firmemente asegurados al motor.
- 3 Asegúrese de que la campana y el soporte de montaje estén firmemente asegurados al techo.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA: (55) 9279 9710 EXTENSION: 11

acompañar.

ii) Cuando el producto hubiese sido comercializado o repariado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o suministrador respectivo.

iii) Si el cliente hubiera fallado durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al proveedor de la existencia de los defectos detectados anteriormente, a consideración del proveedor según lo solicitado en el contrato, repare o cambie el producto o repare o cambie el producto consumido para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, funcionamiento o consumo, como resultado de un uso normal, el fabricante o proveedor de la garantía hará honor al servicio de garantía.

Para hacer valer los derechos de garantía deberá presentarse el producto con empaques y accesorios acompañados del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refiere la garantía.

Para hacer valer los derechos de garantía comunicarse al interior de la República Argentina a la dirección que se refiere en la misma.

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

Figura 2

NOTA: No instale el soporte del ventilador con goteras y humedad, asegúrese que al instalar el soporte sea capaz de cargar al menos 40 Kg.

1. Marque y taladre dos agujeros, alinee los agujeros que taladró con el soporte y los tornillos de expansión, y apriete los tornillos suministrados. (Figura 2)

OPERACIÓN

1. Ajuste de la velocidad: Rápido; Moderado; Lento; Apagado (Figura 14). Las velocidades para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del ventilador, el número de ventiladores, etc.

- ① Verifique que todas las aspas estén firmemente atornilladas a los soportes de las aspas.
- ② Verifique que todos los soportes de las aspas estén firmemente asegurados al motor.
- ③ Asegúrese de que la campana y el soporte de montaje estén firmemente asegurados al techo.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

.....

acompañar

El Cliente o el proveedor debe autorizar o responder por persona no autorizada por el fabricante nacional/importador o comercializador respectivo.

El cliente sufre licencia final durante el periodo de garantía, puesto en conocimiento al Importador

La existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según el fabricante nacional, reparar o cambiar el producto o el producto de consumo, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, acompañe en contacto con nosotros, ante la falta de calidad de la garantía.

Si usted tiene un problema con su producto, debe presentar el producto con accesorios y componentes del kit de servicio de fábrica y de la póliza de garantía correspondiente.

Indicaciones detalladas. Para mayor información con nosotros o las telefonías que refiere la garantía.

Se hace saber al cliente que el fabricante de este producto es de México o del interior de la República Mexicana.

La dirección a la que se refiere en la garantía es:

En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA