



iPiensa Link bits!

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO:RFR332
Ref.SA8067T

Características del sistema del reproductor

1. Altavoz portátil con conexión bluetooth, fácil de sincronizar con distancia de uso hasta 10 metros de alcance
2. Reproduce archivos MP3/WAV desde tarjetas TF/MMC o memoria USB con capacidad hasta 16 GB; con alta fidelidad de sonido
3. Función de radio FM
4. Botones multifuncionales
5. Batería recargable

Carga de la unidad

Conecte el extremo micro USB del cable USB (incluido) y el otro extremo a cualquier otro dispositivo con puerto USB que pueda proporcionar energía eléctrica (PC, cargador USB de pared, cargador de coche, etc.) La batería necesita ser cargada de 2 a 3 horas No se cargue más de 3 horas ya que esto acortara la vida de la batería



Guía rápida

1. **ON/OFF:** Botón de encendido y apagado del dispositivo
2. **TF:** Reproducción de archivos de audio en formato MP3 y WAV
3. **USB:** Presione el botón para reproducción de archivos MP3 y WAV, soporta memorias con capacidad de 16 GB
4. **PREV/VOL -:** Presione el botón para regresar a la pista anterior; disminuir el volumen
5. **REPRODUCCIÓN/PAUSA:** Presione el botón para pausar o reanudar la reproducción
6. **NEXT/VOL +:** Presione el botón para adelantar a la pista siguiente; aumentar el volumen
7. **MODO:** Presione el botón para cambiar al modo de reproducción deseado (BLUETOOTH, USB, TF y AUX IN)
8. **DC 5V:** Cuando el altavoz ya no emite sonido, es el momento de recargarlo, conectando para ello el extremo micro USB del cable USB (incluido) y el otro extremo a cualquier otro dispositivo con puerto USB que pueda proporcionar energía eléctrica (PC, cargador USB de pared, de coche, etc.)
9. **BLUETOOTH:** Cada vez que encienda su dispositivo bluetooth (móvil, tablet, portátil, etc.), inicia la búsqueda y sincronización de dispositivos. Una vez ya identificado el altavoz en su dispositivo, seleccione conectar, la conexión se realizará de forma inmediata.

Para escuchar la radio FM a través del radio portátil

Para usar la función de radio FM, es necesario realizar una sintonización de estaciones que se almacenen para posteriormente seleccionarse. No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, o se modifique la sintonía de la emisora deseada. Para realizar dicha sintonización de estaciones de radio, mantenga pulsado el botón de PAUSA durante unos segundos. Esto almacenará todas las estaciones encontradas en la memoria interna del dispositivo.

Esta operación puede tardar unos minutos.

Para seleccionar entre las distintas estaciones, presione los botones de PREV o NEXT.

Las estaciones irán apareciendo en el mismo orden en el que fueron almacenadas.

NOTA:

1. Evitar el contacto con el agua
2. El producto no está diseñado para ser utilizado por niños
3. Si detecta alguna falla en el producto como daño exterior o falla interna no utilice el producto
4. Evitar golpes en el producto
5. No exponga el producto a la luz solar

POLIZA DE GARANTÍA LIMITADA

IMPORTADOR:

HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30, CENTRO (ÁREA 8),
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 5162 5132

I. COBERTURA DE LA GARANTÍA

A. ALCANCE DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

B. DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

C. CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

II. FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

Certificado de Garantía:

Duración de la Garantía: 90 días


Producto:

Modelo:

Referencia:

Marca:

Fecha de compra:



Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online>

www.massivehome.com.mx

<https://megaluz.online>

注：80G书写纸，单色印刷，字体要清晰。尺寸为：180X100mm，折叠后尺寸为：60X100mm