




BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR MICRÓFONO CON KARAOKE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MUSICORD agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: MCMB-004
REFERENCIA: MCM-004

Operación de Botones

1. Mantener presionado: Encendido/Apagado
2. Presionar: Canción anterior en modo MP3.
En modo selfie, presionar para activar la función de selfie (solo para teléfonos móviles con sistema iOS).
3. Presionar: Canción anterior en modo MP3.
En modo selfie, presionar para activar la función de selfie (solo para teléfonos móviles con sistema Android).

4. Presionar: Reproducir/Pausa.
En estado activo, mantener presionado para búsqueda automática.

5. Presionar: Encender/Apagar micrófono.
Mantener presionado: Función de repetición en modo de reproducción de tarjeta TF.

6. Aumentar volumen.

7. Disminuir volumen.

Karaoke Inalámbrico

1. Encendido del producto: Para encender el producto, mantén presionado el botón " ".
2. Conexión inalámbrica: Activa el modo inalámbrico en tu teléfono móvil y haz clic para conectar.
La conexión será exitosa si escuchas un tono de confirmación.
3. Ajustes de audio: Asegúrate de ajustar el volumen del micrófono y la reverberación al nivel adecuado.
4. Iniciar Karaoke.

Grabación con Teléfono Móvil

1. Conexión del cable de grabación: Inserta el conector MICRO del cable de grabación en la interfaz MICRO de Karaoke Treasure, y el conector de 3.5 mm en el jack de auriculares del teléfono móvil.
2. Inicia el software de Karaoke en el teléfono móvil, como USING, Kugou Music u otras aplicaciones de grabación. Selecciona la canción deseada y sigue el método de canto mencionado anteriormente para grabarla.
3. Prueba y guarda la canción según las instrucciones proporcionadas por el software de Karaoke.

Función de Selfie

1. Cambio al modo selfie: Pulsa el botón " " para cambiar del modo inalámbrico al modo selfie.
2. Conexión inalámbrica: Activa el modo inalámbrico en tu teléfono móvil, busca "Shutter" y haz clic para conectar.
3. Captura de fotos: Abre la interfaz de fotografía en tu teléfono móvil, luego presiona el botón " " para tomar fotos.

Nota: Se requiere versión 4.2.2 o superior para Android y 6.0 o superior para iOS. Actualmente no es compatible con otras versiones ni con teléfonos móviles que tengan un botón de fotografía independiente y sólido.

Parámetros Técnicos

Potencia de Salida: 5W
Rango de Frecuencia: 100Hz-10KHz
Nivel Máximo de Presión Sonora: >115dB 1KHz TDH <1%
Modo de Reverberación: efecto de reverberación
Alimentación: Batería de Li-Ion 18650 incorporada
Capacidad de la Batería: 600mAh
Potencia de Carga: DC5V

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C. P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: MUSICORD

MODELO: MCMB-004

REFERENCIA: MCM-004

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：105g铜版纸，单色印刷，字体要清晰。尺寸为：180X100mm，折叠后尺寸为：60X100mm