



iPiensa Link bits!

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. APAGADO/ENCENDIDO
2. Puerto de carga (DC 5V)
3. Ranura USB
4. Puerto de entrada de micrófono
5. Perilla de volumen
6. Siguiendo pista ►► I/V+ Pista anterior I◄◄ V-
7. MODO ALTAVOZ
8. ►I/ESCANE: Escaneo automático en modo FM

USB

1. Asegúrese de que el Altavoz Multimedia esté en modo USB presionando el botón de modo del altavoz.
2. Inserte la memoria USB en la ranura USB.
3. El altavoz multimedia leerá automáticamente la música en formato MP3.
4. Presione el botón "►I" para Reproducir/Pausar. Presione el botón "I◄◄" o "►►I" para ir a la pista anterior o siguiente. Gire la perilla de volumen para aumentar o disminuir el volumen.
5. Nota: El tamaño de memoria de los dispositivos USB que se pueden soportar es de hasta 32GB.

RADIO FM

Presione ►I/SCAN para buscar canales de FM automáticamente. Esta operación escaneará todas las estaciones de FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo tomará varios minutos y no se puede interrumpir. Una vez completado, presione brevemente el botón "I◄◄V-" o "►►I/V+" para ir a la pista anterior o siguiente, presione prolongadamente el botón "►►I/V+" o "I◄◄V-" para aumentar o disminuir el volumen.

Modo de luz LED:

Presione el botón LED para seleccionar entre los diferentes modos de iluminación. Mantenga presionado el botón LED para apagar la luz LED.

CARGA

Conecte el cable USB al puerto de carga del altavoz y conéctelo a la fuente de alimentación.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1. Después de usar este producto, desenchufe el cable a tiempo. Tenga cuidado con el polvo y la suciedad.
2. Si el sonido excesivo causa distorsión, primero intente bajar el volumen y luego ajuste el botón de volumen principal; el problema se solucionará.
3. Antes de encender el altavoz, gire el botón de volumen y bájelo al volumen mínimo para evitar que una salida de potencia demasiado alta dañe el altavoz.

PRECAUCIONES PARA LAS BATERÍAS

1. Es mejor apagar el dispositivo antes de cargar la batería.
2. Tiempo de carga: 3-4 horas, luego desenchufe el cable. No lo mantenga cargando durante demasiado tiempo.
3. Cuando el dispositivo comience a atascarse o la voz se vuelva más débil, es momento de cargarlo.
4. Debe cargar el dispositivo antes de que se agote completamente la capacidad de la batería.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QCC

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: LINK BITS

MODELO: RFR356

REFERENCIA: VB818T

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注: 105g铜版纸, 单色印刷, 字体要清晰。尺寸为: 180X100mm, 折叠后尺寸为: 60X100mm