



# **DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL PERSEO 200**



**MODELO: CZM-02**

**Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación**

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

## **Instrucciones de Seguridad:**

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

## **Parámetros técnicos:**

- Voltaje: 100-240V~ 60Hz 3A
- Consumo de energía: 350W
- Fuente de luz 1: 1 Led de 200 W
- Fuente de luz 2: 23 leds rgb 5050 de 0.2 W
- Patrón: 13 gobos (3 gobos dicroicos)
- Color: 11 colores + abierto
- Prisma: 6+12
- Atenuación: atenuación lineal de 0 a 100 %
- Canal: 14CH
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTO, AUDIO RÍTMICO, MASTER-SLAVE
- Eje X: 540°
- Eje Y: 270°

## 1. Advertencias

Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.

No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.

Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

## 2. Precauciones

No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad. No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta. En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

## 3. Instalación

El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte.

Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento. La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.

Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.

La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

### 1. Menú:

No.	Visualización del menú		Descripción	
1	Dirección DMX	001-512		
2	Configuración de parámetros	Configuración del modo de canales	14CH	
		Habilitar corrección de errores XY	cambiar	
		Eje X inverso	cambiar	
		Eje Y inverso	cambiar	
		Sensibilidad del control de voz	1-99	
		Configuración de pantalla	idioma	Chino/Inglés
			Invertir	Yes / No
			Configuración de luz de fondo	30S
Restaurar configuración de fábrica	Sí / no			

3	Manual	Canal manual		
		Reiniciar	Sí / no	
4	Calibración de motores			
5	Automático	Modo DMX		
		Automático		
		Control de voz		
6	Información	Tiempo de uso led		
		Hora de inicio de la iluminación		
		Versión del software		
		Código UID de RDM		
		Restablecer información de detección		
		Seguridad		

## 2. Tabla de canales:

Tabla de canales de 14 canales

CH	Nombre	Valor	Función
CH1	Pan	0-255	Ajuste posición horizontal
CH2	Pan fino	0-255	Ajuste fino de la posición horizontal
CH3	Tilt	0-255	Ajuste vertical
CH4	Tilt fino	0-255	Ajuste fino de la posición vertical
CH5	Velocidad Pan tilt	0-255	Control de velocidad pan tilt de rápida a lenta
CH6	Dimmer	0-255	0 ~ 100 %
CH7	Estrobo	0-3	Inválido
		4—99	De lento a rápido
		100-149	Pulso estroboscópico
		150-199	Patrón estroboscópico
		200-249	Estroboscopia aleatoria (lento - rápido)
		250-255	Abierto
CH8	Ruleta de	0-9	Luz blanca

	colores	10-19	Color 1
		20-29	Color 2
		30-39	Color 3
		40-49	Color 4
		50-59	Color 5
		60-69	Color 6
		70-79	Color 7
		80-89	Color 8
		90-99	Color 9
		100-109	Color 10
		110-119	Color 11
		120-188	Giro de color en sentido a las manecillas del reloj
		189-255	Giro de color en sentido contrario a las manecillas del reloj
CH9	Ruleta de gobos	0-9	Luz blanca
		10-19	Gobo 1
		20-29	Gobo 2
		30-39	Gobo 3
		40-49	Gobo 4
		50-59	Gobo 5
		60-69	Gobo 6
		70-79	Gobo 7
		80-89	Gobo 8
		90-99	Gobo 9
		100-109	Gobo 10
		110-119	Gobo 11
		120-129	Gobo 12
		130-139	Gobo 13
		140-198	Giro de color en sentido a las manecillas del reloj
199-255	Giro de color en sentido contrario a las manecillas del reloj		

CH10	Prisma 1	0-127	Sin función
		128-156	Posición de prisma.
		157-255	Rotación del prisma de lento a rápido
CH11	Focus	0-255	De 0 a 100
CH12	Filtro arcoíris	0-120	Sin función
		121-255	Insertar prisma
CH13	Aro led	0-3	Tira de luz apagada
		4-255	Efecto macro de tira de luz
CH14	Reiniciar	0-250	Sin función
		251-255	Reiniciar después de 5 segundos

**Escanea al QR para dar de alta tu garantía**



**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX: ( 56 ) 4163 4960**

**CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:**

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

**(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.**

**(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.**

**(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.**

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

**7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.**

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO**

**PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -**

**CABEZA MÓVIL**

**MODELO: CZM-02**

**REFERENCIA: PERSEO 200**

**MARCA: MEGALUZ**

**FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_**



**SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**