



BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



Modelo: RFR314
Ref.BM15018K

Altavoz controlador con Bluetooth
Lea este manual antes de su uso

CARACTERÍSTICAS:

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA BLUETOOTH
RANURA USB/ TARJETA TF
RADIO FM
FUNCIÓN AUX- in
FUNCIÓN KARAOKE
BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

ESEPECIFICACIONES:

POTENCIA DE SALIDA	35W
TAMAÑO DE UNIDAD DE CONTROLADOR	15 PULGADAS
IMPEDANCIA	4 Ohm
RELACIÓN S/ N	≥80dB
SEPARACIÓN	≥45dB
DISTORSIÓN	≤1.0%
RESPUESTA DE FRECUENCIA	100Hz-20KHz
VERSIÓN BLUETOOTH	V4.2+EDR
ALCANCE DE BLUETOOTH	10 METROS
NOMBRE DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH	BT SPEAKER
PERFILES DE BLUETOOTH COMPATIBLES	A2DP
USB & TF max. MEMORIA COMPATIBLE	32 GB
RADIO FM	87.5-108.0MHz
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	Built-in 2400 mAh
TIPO DE BATERÍA	Li-ion
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN	100MINS en max. volumen
INDICADOR DE CARGA	Si
VOLTAJE DE CARGA	DC 5V

ACCESORIOS:

CABLE DE CARGA: 1 PIEZA;

MANUAL DE USO: 1 PIEZA;

MICRÓFONO CON CABLE: 1 PIEZA;

CONECTAR UNDISPOSITIVO BLUETOOTH

Al encender su altavoz automáticamente comenzará a buscar un dispositivo bluetooth, al mismo tiempo en su dispositivo móvil (móvil, tablet, portátil, etc.) inicia la búsqueda y sincronización de dispositivos. Seleccione el modelo de su altavoz RFR314 . El altavoz reproducirá un sonido que indica que la conexión entre ambos dispositivos se ha establecido satisfactoriamente. Una vez que el dispositivo este sincronizado, el bluetooth se conectará automáticamente cuando la unidad se encienda posteriormente.



1. Mientras el dispositivo esté encendido, el DISPLAY se mantendrá iluminado y la información del modo de reproducción.
2. Utilice el botón ON/OFF para encender o apagar su altavoz.
3. BOTÓN DE FUNCIÓN/MODE. Al encender el dispositivo, automáticamente se inicia la búsqueda de dispositivos bluetooth. Para cambiar a modo Aux-In basta con conectar el cable de audio (incluido) a la CONEXIÓN AUDIO-IN. Para cambiar entre los distintos modos de reproducción pulsa el botón MODE.
4. EQ: puedes personalizar el sonido.
5. RANURA PARA MEMORIAS TF Entrada para memoria MICRO SD con capacidad hasta 32 GB
6. RANURA PARA MEMORIAS USB Entrada para memorias USB con capacidad hasta 32 GB
7. Micrófono. Tu altavoz dispone de una Entrada JACK para micrófono a la que puedes conectar el micrófono incluido.
Está opción estará habilitada en todos los modos de uso. El micrófono dispone de un interruptor de encendido en la empuñadura para conectar y desconectar la señal.
Puedes modificar la intensidad de la señal del micrófono gracias al control Volumen micrófono; y el eco del mismo micrófono mediante el Efecto eco del micrófono.

Nota: Se recomienda guardar una distancia de al menos 5 cm entre la boca y el micrófono para evitar la saturación de la señal.

8. Treble: Ajuste el nivel de tonos agudos.
9. Bass: Ajuste el nivel de tonos graves.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Cada vez que enciendas su altavoz Bluetooth automáticamente comenzará la búsqueda de dispositivos para establecer la sincronización bluetooth; al mismo tiempo desde tu dispositivo móvil, inicia la búsqueda y sincronización de dispositivos. Una vez ya identificado el altavoz en su dispositivo, seleccione conectar. La conexión se realizará de forma inmediata y sin necesidad de códigos. El altavoz reproducirá un sonido que indica que la conexión entre ambos dispositivos se ha establecido satisfactoriamente.

Tiempo corto **▶▶** para reproducir/ pausar, presione **▶▶|** y **◀◀** para anterior y siguiente. Presione durante largo tiempo **▶▶|** y **◀◀** para subir y bajar el volumen.

ENTRADA EN LÍNEA (AUX-IN)

Es posible disfrutar de tu altavoz sin necesidad de sincronizarlo con un dispositivo bluetooth, ya que cuenta con una entrada en línea en la cual puedes conectar tu reproductor a través de un cable de audio con jack de 3,5mm.

NOTA: Mientras se utiliza el altavoz en modo Aux-In, no es posible controlar la reproducción desde el propio altavoz, siendo necesario realizar estas acciones desde el reproductor conectado.

Presione el botón **▶▶|** y **◀◀** para bajar y subir el volumen.

MEMORIAS EXTERNAS (USB/TF)

Ipara reproducir archivos en formato MP3 o WAV, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria TF.

Para REPRODUCIR Y PAUSAR **▶▶|**

Presione brevemente para AVANZAR **▶▶|** y **◀◀** RETROCESO y durante un tiempo más largo para DISMINUIR y AUMENTAR el VOLUMEN.

RADIO FM

Presione **▶▶|** para buscar el canal de fm automaticamente. Esta operación escaneará todas las estaciones fm y las pregrabara en la memoria. El procedimiento de escaneo tardará varios minutos en completarse y no debe interrumpirse. Una vez completado, usted puede presionar brevemente **▶▶|** o **◀◀** para avanzar o retroceder. Presione durante largo tiempo **▶▶|** o **◀◀** para disminuir o aumentar el volumen.

Nota: cuando conecte el cable en el puerto aux, usted podra recibir la radio fm claramente. Porque este realiza la misma función que una antena.

CARGA DE LA BATERÍA

Cuando el altavoz ya no emite sonido o el icono de la batería empieza a parpadear, es el momento de recargarlo, conectando para ello el extremo micro USB del cable (incluido) al altavoz, y el otro extremo a la energía. El LED se ilumina en rojo y cuando la carga sea completa se apagará.

Nota: Se recomienda cargar el dispositivo apagado.

CONTROL REMOTO

1. Encendido/ Apagado
2. Mod : botón de cambio de modo. Presione levemente para cambiar al modo USB/ TF de una vez, mas en el modo aux/fm y el modo predeterminado sera el modo bluetooth. Mantenga presionado el botón de modo en el parlante principal para reactivar el proceso de paring entre parlantes.
3. Mudo
4. Reproducir/ pausar
5. EQ: presionar para cambiar al modo eq.
6. **◀◀** : En el modo fm/usb/ff/bluetooth , presione levemente para pasar al canal/pista anterior.
7. **▶▶|** : En el modo fm/usb/ff/bluetooth , presione levemente para pasar al siguiente canal/ pista.
8. Disminuir el volumen
9. Aumentar el volumen.



CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212Q66

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA: **(55) 5255 8723**

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para cualquier pregunta y para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 60 DÍAS
PRODUCTO:
MODELO:
REFERENCIA:
MARCA:
FECHA DE COMPRA:



Sello del establecimiento donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online> www.massivehome.com.mx <https://megaluz.online>

80g书纸，单色双面印刷，三折页，展开尺寸：210*110mm折后尺寸：70*110mm