



BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MUSICORD agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: MCMB-005
REFERENCIA: MCM-005

Operación de Botones

-  Mantenga presionado para encender / presione brevemente para cambiar la iluminación.
-  Mantenga presionado para modo Bluetooth / presione brevemente para modo FM/USB/TF/AUX.
-  Mantenga presionado para reducir el volumen, presione brevemente para cambiar a la siguiente pista.
-  Reproducir / Pausar
-  Mantenga presionado para aumentar el volumen, presione brevemente para cambiar a la pista anterior.

Parámetros Técnicos

Potencia de carga inalámbrica: 5W
Frecuencia de Bluetooth: 2.4GHz-2.48GHz
Rango de frecuencia: 50Hz-20KHz
Distancia de transmisión: 10 metros
Relación señal/ruido del dispositivo: mayor a 75dB
Dimensiones del producto: 235 x 80 x 238 mm

Instrucciones de las funciones de los botones

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para encender. El encendido por defecto muestra una luz cálida.

Uso de la función Bluetooth

Este altavoz es compatible con dispositivos Bluetooth que admitan la función A2DP. Para usarlo, enciéndalo primero y mantenga presionada la tecla 'M' para entrar en modo Bluetooth. El indicador Bluetooth parpadeará en azul con indicaciones de voz, lo que indica que el altavoz está en modo de espera para emparejar y conectar.

Conexión con el teléfono:

Paso 1: En la configuración del teléfono, active el Bluetooth y busque dispositivos.
Paso 2: Cuando vea 'MCM-005' en la lista de dispositivos disponibles, selecciónelo para emparejarlo. Una vez que el emparejamiento entre el teléfono y el altavoz sea exitoso, habrá indicaciones de voz y se mostrará como 'Conectado'.

Uso de la iluminación

El altavoz Bluetooth MCM-005 cuenta con varios efectos de iluminación. Al encenderse, el efecto predeterminado es una luz cálida. Para ajustar la iluminación, mantenga presionada la tecla 'M' y luego presione brevemente el botón de iluminación.

Uso de la radio FM

Presione brevemente la tecla 'M' para cambiar al modo FM. Conecte el cable de carga al puerto tipo C del producto para actuar como antena de radio. No es necesario conectar ningún otro dispositivo. Presione brevemente el botón de pausa para realizar una búsqueda automática de estaciones de radio y guardarlas automáticamente. Utilice el botón '+' para seleccionar las estaciones guardadas.

Uso de la tarjeta microSD / memoria USB

Inserte una tarjeta en la ranura correspondiente. Habrá indicaciones de voz correspondientes y el producto leerá automáticamente los archivos de audio de la tarjeta para reproducirlos. Puede usar el botón '+' del altavoz para controlar el volumen de la música.

Instrucciones de seguridad

No exponga el producto al agua o áreas húmedas, como el baño. Evite golpear o dejar caer el producto para evitar daños. Cuando no esté en uso por períodos prolongados, apague el dispositivo.

Garantía y servicio posventa

Si tiene algún problema durante el uso, no dude en contactarnos. Nosotros nos ocuparemos de cada cliente de manera responsable.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

- 4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
- 5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
- 6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: MUSICORD

MODELO: MCMB-005

REFERENCIA: MCM-005

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注: 105g铜版纸, 单色印刷, 字体要清晰。尺寸为: 180X100mm, 折叠后尺寸为: 60X100mm