




iPiensa Link bits!

# BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.

MODELO: RFR272  
Ref.MB-137



### Panel de funciones

- Presione para cambiar el modo de luz, deje presionado para encender y apagar la luz.
- Presione para cambiar el modo (Micro SD/USB/FM/Bluetooth), deje presionado para conectar.
- Presione para reproducir o pausar.
- En modo FM, presione para búsqueda de estaciones.
- Presione para retroceder canción y deje presionado para reducir el volumen.
- Presione para adelantar canción y deje presionado para aumentar el volumen.

### Modo de enchufes externos

- DC 5V – Fuente de poder DC 5V externa.
- USB/TF (Micro SD) – Soporte para reproducir música almacenada en la tarjeta de memoria.

### Instrucciones de carga

- Por favor enchufe el cable de corriente para cargar la batería.
- El indicador de carga se encenderá al estar conectado.
- Por favor apague la bocina mientras ésta se carga.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.
- Por favor conecte la bocina a la corriente y úsela conectada en caso de que la batería deje de funcionar

### Precauciones

1) No está permitido conectar un amplificador externo a la entrada de la bocina, para esto podría causar daño al altavoz.

2) La bocina tiene corriente en su interior, que puede representar un riesgo, por lo que no debe abrirse ni desmontarse. No remueva la cubierta ni desarme la bocina, para evitar choques eléctricos y mantener vigente su garantía.

3) Evite colocar el dispositivo en la luz solar directa, la lluvia o en espacios mojados. No lo deje en ambientes húmedos o muy calientes por periodos prolongados.

4) No coloque vasos, flores o envases con líquidos encima de la bocina.

5) Por favor desconecte de la fuente de poder si no utilizará la bocina durante un periodo largo.

6) Incluye en el empaque: Bocina, cable de corriente, manual de usuario.

### Solución de problemas

#### No hay corriente

Primero revise que el interruptor de poder esté encendido. En caso de ser así, por favor apague el interruptor y conecte el cable de corriente para cargar la bocina; o bien puede dejarla funcionando mientras ésta está conectada a la corriente.

#### Sin sonido al reproducir música

- Por favor revise si el cable auxiliar está conectado a la bocina y la fuente de audio.
- Revise si el volumen de la fuente está en el mínimo.
- Revise también si la fuente de señal es la correcta.
- Revise si existe algún problema con la fuente de audio.

#### La bahía de Memoria no lee el dispositivo de Memoria

- Por favor revise que el dispositivo de memoria haya sido conectado a la bahía del altavoz.
- Por favor revise que la memoria contenga música.
- Por favor revise que la memoria esté funcionando de manera correcta.
- Remueva la memoria y vuelva a insertarla.
- Reinicie la bocina y vuelva a insertar la memoria.

#### Ruido en la bocina

La bocina tiene la propiedad de ruido bajo, y en ocasiones el ruido de fondo del reproductor musical y la tarjeta de sonido de la computadora es varias veces más alto que el de la bocina, por lo que debería desconectar la bocina para revisar en caso de que el ruido de la bocina no se escuche a más de medio metro de distancia.

#### Riesgo de magnetismo

La bocina tiene incorporado una bobina con un magneto potente, el cual puede causar un campo de interrupción o de magnetización, si lo pone cerca de algún monitor o algún otro dispositivo sensible al magnetismo. Le sugerimos encarecidamente que coloque la bocina lejos alejado de monitores y otro tipo de dispositivos de este tipo (más de 1 metro de distancia).

### POLIZA DE GARANTÍA LIMITADA

#### IMPORTADOR:

HUAMI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30, CENTRO (AREA 8),  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06800  
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 5162 5132

#### I. COBERTURA DE LA GARANTÍA

##### A. ALCANCE DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

##### B. DEFECTOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

##### C. CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

- Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
- Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
- Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
- Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

#### II. FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

#### Certificado de Garantía:

##### Duración de la Garantía: 90 días

Producto:

Modelo:

Referencia:

Marca:

Fecha de compra:



Sello del establecimiento donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online>

[www.massivehome.com.mx](http://www.massivehome.com.mx)

<https://megaluz.online>

注：70g普通书写纸，单色印刷，字体要清晰，尺寸为：180\*100mm,折叠后的尺寸为：60\*100mm