

蓝牙功能 收音机通用说明书

80g书写纸，展开尺寸：140X 105mm 单色双面印刷



iPiensa Link bits!

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE RADIO

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: RFR370
REFERENCIA: RD-250

OPERACIÓN DE RADIO

1. Encienda el interruptor de encendido.
2. Gire la perilla de control de volumen y ajústela al volumen apropiado.
3. Gire el interruptor a FM, gire el sintonizador y observe la ventana indicadora de frecuencia de sintonización y seleccione el programa que desea recibir.
4. Cuando reciba la estación FM y SW, extraiga la antena telescópica para obtener la mejor recepción cambiando la longitud y el ángulo de la lista.
5. Recibe AM o MW usando la antena magnética interna, y puedes obtener la mejor recepción girando la dirección de la radio.
6. Cuando no desee escuchar la radio, apague el interruptor de encendido.

USO DE CORRIENTE

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
Al conectar, tenga cuidado de evitar descargas.
2. No utilice la entrada de alimentación que no coincida con el producto para evitar problemas y peligros.
3. Deje de usar la máquina antes de encenderla y apagarla.

USO DE BATERÍAS

1. Inserte las baterías con las marcas "+" "-" correctamente alineadas, para evitar romper la puerta de la batería, abra la puerta de la batería correctamente mientras inserta las baterías.
2. No use diferentes tipos de batería, no use baterías antiguas y nuevas juntas. De lo contrario, la vida útil de la unidad se acortará debido a la inestabilidad de la corriente y el voltaje.
3. Retire las baterías cuando no las use durante mucho tiempo para ahorrar energía. y evitará la fuga de la batería para corroer las piezas.
4. No exponga las baterías al fuego, nunca recargue la batería de celda seca, ya que esto provocará fugas de líquido de la batería, generación de calor, explosión y fuego.
5. No mezcle las baterías con objetos metálicos durante el almacenamiento para evitar cortocircuitos.

FUNCIONAMIENTO USB/TF/SD

Encienda la radio, ajuste un volumen adecuado, conecte los dispositivos de almacenamiento externo (USB/TF/SD) que admita y luego reproducirá los archivos de música en la tarjeta USB/TF/SD automáticamente (puede reproducir Mp3, WMA, WAV estos tres archivos de formato), presione el botón PREV/NEXT para seleccionar la música que desea escuchar.

PRECAUCIONES

Para mantener un buen rendimiento, no coloque la unidad en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos, especialmente no guarde la unidad;

1. En un área de alta humedad.
2. Cerca de un calentador.
3. En un área expuesta a la luz solar directa. Excepto en productos que lleven la función de carga solar.

FUNCION BLUETOOTH

Encienda, presione el botón de banda USB/SD, seleccione el "MODO BLUETOOTH", luego encienda el Bluetooth del teléfono celular u otro dispositivo móvil con función Bluetooth, comience a buscar ID de Bluetooth; para emparejarlo. Después de un emparejamiento exitoso, sonará un sonido. Ahora el teléfono celular u otro dispositivo móvil puede reproducir música. Puede seleccionar reproducir y pausar la música presionando los botones SIGUIENTE/ANTERIOR/REPRODUCIR en la radio o teléfono celular; si desea dejar de usar la función Bluetooth solo apague el Bluetooth en el teléfono celular u otros dispositivos móviles.

CONSULTE EL PRODUCTO REAL PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS.!!

Precauciones



Solución de problemas

No hay corriente

Primero revise que el interruptor de poder esté encendido. En caso de ser así, por favor apague el interruptor y conecte el cable de corriente para cargar la bocina; o bien puede dejarla funcionando mientras ésta está conectada a la corriente.

Sin sonido al reproducir música

- a) Por favor revise si el cable auxiliar está conectado a la bocina y la fuente de audio.
- b) Revise si el volumen de la fuente está en el mínimo.
- c) Revise también si la fuente de señal es la correcta.
- d) Revise si existe algún problema con la fuente de audio.

La bahía de Memoria no lee el dispositivo de Memoria

- a) Por favor revise que el dispositivo de memoria haya sido conectado a la bahía del altavoz.
- b) Por favor revise que la memoria contenga música.
- c) Por favor revise que la memoria esté funcionando de manera correcta.
- d) Remueva la memoria y vuelva a insertarla.
- e) Reinicie la bocina y vuelva a insertar la memoria.

Ruido en la bocina

La bocina tiene la propiedad de ruido bajo, y en ocasiones el ruido de fondo del reproductor musical y la tarjeta de sonido de la computadora es varias veces más alto que el de la bocina, por lo que debería desconectar la bocina para revisar en caso de que el ruido de la bocina no se escuche a más de medio metro de distancia.

Riesgo de magnetismo

La bocina tiene incorporado una bobina con un magneto potente, el cual puede causar un campo de interrupción o de magnetización, si lo pone cerca de algún monitor o algún otro dispositivo sensible al magnetismo. Le sugerimos encarecidamente que coloque la bocina lejos alejado de monitores y otro tipo de dispositivos de este tipo (más de 1 metro de distancia).

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C. P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: LINK BITS

MODELO: RFR370

REFERENCIA: RD-250

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra