



iPiensa Link bits!

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: RFR-040
REFERENCIA: BM15013K

Funciones y características:

(-BASS+) Gire la perilla para ajustar BASS.

(-TREBLE+) Gire para ajustar los agudos.

(-MIC+) Gire la perilla para ajustar el volumen del micrófono.

(-ECHO+) Gire la perilla para ajustar

(-VOL+) Gire la perilla para ajustar el volumen.

(AC 110~240V) Conector de carga para batería integrada. Cuando se conecta el cable de AC de 110 ~ 240 V, el LED se ilumina.

(MIC) Conecte la entrada del micrófono al puerto para disfrutar de la música.

(LED) Luz indicadora de carga, se muestra una luz roja durante la carga.



(LED) Luz indicadora de carga, se muestra una luz roja durante la carga.

(AUX) Controla la reproducción desde el dispositivo conectado (PC, celular, etc.). En el modo de Radio regresa a la estación anterior.

(☼) Presione brevemente el botón para cambiar el modo de luz, encenderla o apagarla.

(◀▶) En el modo de tarjeta SD y memoria USB: Regresa a la canción anterior. En el modo de Radio FM regresa a la estación anterior.

(▶|| / TWS) Pulsación corta para reproducir/pausa la música. En el modo Radio FM mantenga presionado para la búsqueda automática de estaciones de radio. Mantenga presionado el botón P/P del altavoz esclavo para desconectarse del altavoz maestro. Mantenga presionado el botón P/P del altavoz maestro para desconectar tanto el altavoz esclavo como el teléfono móvil.

(▶▶|) Presione brevemente el botón para cambiar el modo de luz, encenderla o apagarla. En el modo de Radio FM cambia a la estación siguiente.

(MOD) Presione brevemente para cambiar entre tarjeta SD, memoria USB, Entrada Auxiliar, Radio. Mantenga presionado para encender y apagar la luz.

(Pantalla display LED)

(Puerto para memorias SD) Puede reproducir música en formato MP3 y WAV.

(Puerto USB) Puede reproducir música en formato MP3 y WAV.

Botón (ENCENDIDO/APAGADO)

(Conexión inalámbrica)

- Encienda el altavoz y presione el botón MODE las veces que sean necesarias para cambiar al modo inalámbrico.

- Conecte dispositivos (teléfonos celulares, computadoras, etc.) en modo inalámbrico selecciones el nombre (BM15013K) para emparejarse.

- Después de que el dispositivo se haya emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente la próxima vez.

(Cada altavoz se puede conectar a un solo dispositivo inalámbrico).

NOTA:

1. Evitar el contacto con el agua.
2. El producto no está diseñado para ser utilizado por niños
3. Si detecta alguna falla en el producto como daño exterior o falla interna no utilice el producto
4. Evitar golpes en el producto
5. No exponga el producto a la luz solar

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: LINK BITS

MODELO: RFR-040

REFERENCIA: BM15013K

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：80g普通书写纸，单色印刷，字体要清晰，尺寸为：180*100mm,折叠后的尺寸为：60*100mm