

size: 210X 143mm 70克书写纸 双面印刷 单色

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 **EXTENSIÓN:** 168

CENTRO DE SERVICIO:
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:
4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el Interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:
En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: BASCULA DIGITAL
MARCA: TIANLAI
MODELO: BC-07
REFERENCIA: BSC07
FECHA DE COMPRA_____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra



BASCULA DIGITAL

BSC07



INSTRUCCIONES

Con el fin de utilizar y mantener correctamente la báscula de cocina, lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizarla.

ESPECIFICACIONES

- Equipado con un sensor de "galga extensométrica (medidor de tensión)"
- De alta precisión Cpacidad 5000g
- División 1g
- Pantalla LCD
- Puesta a cero automática
- Apagado automático
- Indicador de baja potencia
- Indicador de sobrecarga "O-Ld"
- Tara
- Unidad de dos modelos (g / oz)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Por favor, instale rápidamente la batería en el soporte de la batería después de abrir la tapa del soporte de la batería.
- Batería: AAA1.5V
- Voltaje de trabajo: 2x1.5V = 3V
- Indicación de batería baja "LO"

OPERACIÓN

- PASO 1: coloque la báscula de cocina sobre una superficie dura y plana;
- PASO 2: presione la tecla de “ON / OFF”, la báscula será cero en 3 segundos.
- PASO 3: coloque el objeto que se pesará en el contenedor, el peso aparecerá en la pantalla.

TARA (PARA PESAR DIFERENTES INGREDIENTES EN EL MISMO CONTENEDOR)

- Deje el primer ingrediente pesado en el recipiente, presione la tecla de "TARA" para restablecer la pantalla a "0", agregue el resto de los ingredientes al recipiente y el peso aparece en la pantalla, y así sucesivamente se pesa.

APAGAR

- Después de terminar de pesar presione la tecla "ON / O FF".
- Cuando se baje de la báscula, se apagará automáticamente si no se realiza ningún pesaje mientras se muestra el cero, la báscula se apaga automáticamente después de aproximadamente un minute.

CAMBIO DE UNIDADES (g / oz)

- Presione la tecla de "MOD0", puede elegir la unidad de "g" o "oz".

INDICADOR DE SOBRE CARGA

- Cuando la báscula está sobrecargada, aparecerá lo siguiente en la pantalla “O-Ld”.

O-Ld

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana y asegúrese de que esté firme antes de usarla.
Y luego coloque el objeto que se pesará en el medio de la báscula para garantizar la mayor precisión.
No use limpiadores químicos abrasivos para limpiar la báscula.
- No permita que su báscula se sature con agua ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso, ya que esto agotará las baterías.
- Retire las baterías si la báscula no se va a utilizar durante un tiempo largo.
- Trate su báscula con cuidado, porque es un instrumento de precisión.
- No la deje caer ni salte sobre ella.