



BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MUSICORD agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: MCMB-011
REFERENCIA: MCA3001

Operación de Botones

- ① Encendido y apado
- ⏮ Mantenga presionado para el modo de conexión inalámbrica / Presione una vez para el modo USB/TF/AUX
- ⏮ Presione una vez
- ⏮ Reproducir/pausar
- ⏮ Mantenga presionado para subir el volumen, presione una vez para la canción anterior

Parámetros Técnicos

Conexión inalámbrica
Frecuencia: 2.4GHZ-248GHZ
Rango de respuesta de frecuencia: 50 HZ-20 KHZ
Versión de Bluetooth: 5.2
Relación señal-ruido: > 75 dB

Instrucciones de uso

Encendido del dispositivo:
Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido y manténgalo pulsado durante 2 segundos.
Esto activará el modo de luz predeterminado.

Conexión del teléfono móvil

Paso 1: Abra la configuración en su teléfono móvil y seleccione "Buscar dispositivo".

Paso 2: Cuando aparezca el código MCA3001 en el dispositivo, indica que el teléfono móvil ha encontrado el dispositivo.

Después de seleccionar MCA3001, el dispositivo entrará en modo de emparejamiento. Una vez que el teléfono y el dispositivo de audio se hayan emparejado correctamente, se escuchará un pitido para confirmar que están conectados.

Características de la luz

1. El altavoz inalámbrico está equipado con varios efectos de iluminación.
2. Para ajustar la luz, mantenga presionada la tecla M y luego presione la tecla de luz.

Uso de tarjeta MicroSD/memoria USB:

Inserte la tarjeta microSD/memoria USB en la ranura correspondiente.
El altavoz emitirá un mensaje de voz y leerá automáticamente el archivo de audio para su reproducción. Utilice los botones "+/-" del altavoz para ajustar el volumen según sea necesario.

Advertencias de seguridad:

No exponga el producto al agua ni a ambientes húmedos como baños.

Evite golpear o dejar caer el producto para prevenir daños.

Apague la alimentación cuando no lo utilice durante un período prolongado.

Si tiene alguna pregunta o problema durante el uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nota: Las imágenes son únicamente explicativas y tanto el contenido del producto como la actualización del manual pueden variar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C. P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.

b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.

c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: MUSICORD

MODELO: MCMB-011

REFERENCIA: MCA3001

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注: 105g铜版纸, 单色印刷, 字体要清晰。尺寸为: 180X100mm, 折叠后尺寸为: 60X100mm