

成品尺寸100x140mm，70g双胶纸单色印刷

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
 CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
 RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:


1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
 2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 (a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
 3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
 4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
 5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
 6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
 7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
 PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
 MODELO: MTC-76
 REFERENCIA: F60157
 MARCA: MEGALUZ
 FECHA DE COMPRA: _____



LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
 MANUAL DE USUARIO

Leer atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.



Especificaciones de Control Remoto de Lámpara Ventilador 2.4G DC

Introducción al producto:

Este producto usa tecnología inalámbrica 2.4G de control remoto de punto a punto, de operación simple y conveniente, alta resistencia a la interferencia.

Parámetros técnicos:

Secuencia de interruptor de pared: Luz completa/Luz blanca/Luz amarilla



Par a su instalación se recomienda la asistencia de personal especializado



LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
 MANUAL DE USUARIO

Leer atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.



Especificaciones de Control Remoto de Lámpara Ventilador 2.4G DC

Introducción al producto:

Este producto usa tecnología inalámbrica 2.4G de control remoto de punto a punto, de operación simple y conveniente, alta resistencia a la interferencia.

Parámetros técnicos:


Secuencia de interruptor de pared: Luz completa/Luz blanca/Luz amarilla



Par a su instalación se recomienda la asistencia de personal especializado

Voltaje de entrada:

Tensión de salida: 127V ~ 60Hz
 Potencia de salida LED: 44W
 Potencia nominal del motor: <25W
 Velocidad del viento: 1 – 6 marchas
 Temporizador: 1 hora / 2 horas
 Método de recepción: RF2.4G
 Distancia de control remoto: 8 – 20 metros
 Batería de control remoto: No. 7 1.5V x2




Código de emparejamiento de control remoto:

Encienda el interruptor de poder y presione y mantenga la tecla de emparejamiento de luz por 5 segundos con la luz encendida; cuando escuche el pitido o una luz parpadee, el emparejamiento de código habrá sido exitoso.
 Si necesita emparejar el código una segunda vez, necesita esperar 30 segundos antes de encender el dispositivo y repetir la operación anterior .

PRECAUCIÓN:

El interruptor eléctrico no es un producto aislado y necesita ser operado por personal profesional durante la instalación.
 El interruptor eléctrico es accionado por el control remoto, y la frecuencia inalámbrica del transmisor del control remoto es 2.4GHz.



Operación de la aplicación:

1. Para descargar la aplicación (Enjoy Home) escanee el código QR → Abra el navegador → seleccione la versión a descargar.
 2. Abra la aplicación → Seleccione una habitación → Haga clic en (+) → seleccione "fan light"
 Introduzca el nombre del equipo (como "luz ventilador") → OK
 3. Haga clic en (☰) para entrar.



Lenguaje (Chino e inglés pueden ser seleccionados)



Escanear (Escanee el código QR de un tercero para compartir el control del dispositivo)



Mi código QR/My QR Code (Para compartir código con un tercero)



Manejo de habitaciones (se puede agregar nombre de habitaciones)



Instrucciones (Elija la segunda interfaz de la lámpara ventilador, instrucciones para usar los varios símbolos del dispositivo)



Revisar por actualizaciones



Retroalimentación y comentarios

Descripción de funciones de los botones en la Aplicación:



Botón de emparejamiento (presione este botón dentro de los primeros 5 segundos de haber prendido la luz; la luz parpadeando o un pitido indican que el emparejamiento fue exitoso; si el emparejamiento falló, repita esta operación nuevamente).



Al presionar, puede escoger un tiempo para apagar el dispositivo regularmente.



Al presionar, el aire soplado por el ventilador es como el viento natural.



Al presionar, el aire soplado por el ventilador es apto para dormir.



Al presionar, el ventilador rotará en sentido inverso.



Presione para cambiar la dirección del viento.



Al presionar, el ventilador rotará en sentido normal.



Al presionar, la luz blanca y amarilla se encenderán al mismo tiempo, pero el brillo será únicamente del 10% del máximo.



Al presionar, la luz blanca y amarilla se encenderán al mismo tiempo, y el brillo será el máximo.




Al presionar, solo se encenderá la luz amarilla, pero el brillo será el máximo.



Al presionar, solo se encenderá la luz blanca, pero el brillo será el máximo

Voltaje de entrada:

Tensión de salida: 127V ~ 60Hz
 Potencia de salida LED: 44W
 Potencia nominal del motor: <25W
 Velocidad del viento: 1 – 6 marchas
 Temporizador: 1 hora / 2 horas
 Método de recepción: RF2.4G
 Distancia de control remoto: 8 – 20 metros
 Batería de control remoto: No. 7 1.5V x2




Código de emparejamiento de control remoto:

Encienda el interruptor de poder y presione y mantenga la tecla de emparejamiento de luz por 5 segundos con la luz encendida; cuando escuche el pitido o una luz parpadee, el emparejamiento de código habrá sido exitoso.
 Si necesita emparejar el código una segunda vez, necesita esperar 30 segundos antes de encender el dispositivo y repetir la operación anterior .

PRECAUCIÓN:

El interruptor eléctrico no es un producto aislado y necesita ser operado por personal profesional durante la instalación.
 El interruptor eléctrico es accionado por el control remoto, y la frecuencia inalámbrica del transmisor del control remoto es 2.4GHz.



Operación de la aplicación:

1. Para descargar la aplicación (Enjoy Home) escanee el código QR → Abra el navegador → seleccione la versión a descargar.
 2. Abra la aplicación → Seleccione una habitación → Haga clic en (+) → seleccione "fan light"
 Introduzca el nombre del equipo (como "luz ventilador") → OK
 3. Haga clic en (☰) para entrar.



Lenguaje (Chino e inglés pueden ser seleccionados)



Escanear (Escanee el código QR de un tercero para compartir el control del dispositivo)



Mi código QR/My QR Code (Para compartir código con un tercero)



Manejo de habitaciones (se puede agregar nombre de habitaciones)



Instrucciones (Elija la segunda interfaz de la lámpara ventilador, instrucciones para usar los varios símbolos del dispositivo)



Revisar por actualizaciones



Retroalimentación y comentarios

Descripción de funciones de los botones en la Aplicación:



Botón de emparejamiento (presione este botón dentro de los primeros 5 segundos de haber prendido la luz; la luz parpadeando o un pitido indican que el emparejamiento fue exitoso; si el emparejamiento falló, repita esta operación nuevamente).



Al presionar, puede escoger un tiempo para apagar el dispositivo regularmente.



Al presionar, el aire soplado por el ventilador es como el viento natural.



Al presionar, el aire soplado por el ventilador es apto para dormir.



Al presionar, el ventilador rotará en sentido inverso.



Presione para cambiar la dirección del viento.



Al presionar, el ventilador rotará en sentido normal.



Al presionar, la luz blanca y amarilla se encenderán al mismo tiempo, pero el brillo será únicamente del 10% del máximo.



Al presionar, la luz blanca y amarilla se encenderán al mismo tiempo, y el brillo será el máximo.



Al presionar, solo se encenderá la luz amarilla, pero el brillo será el máximo.



Al presionar, solo se encenderá la luz blanca, pero el brillo será el máximo

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
 CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
 RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:


1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
 2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 (a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
 3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
 4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
 5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
 6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
 7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
 PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
 MODELO: MTC-78
 REFERENCIA: F60161
 MARCA: MEGALUZ
 FECHA DE COMPRA: _____



LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
 MANUAL DE USUARIO

Leer atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.



Especificaciones de Control Remoto de Lámpara Ventilador 2.4G DC

Introducción al producto:

Este producto usa tecnología inalámbrica 2.4G de control remoto de punto a punto, de operación simple y conveniente, alta resistencia a la interferencia.

Parámetros técnicos:


Secuencia de interruptor de pared: Luz completa/Luz blanca/Luz amarilla



Par a su instalación se recomienda la asistencia de personal especializado

Voltaje de entrada:

Tensión de salida: 127V ~ 60Hz
 Potencia de salida LED: 44W
 Potencia nominal del motor: <25W
 Velocidad del viento: 1 – 6 marchas
 Temporizador: 1 hora / 2 horas
 Método de recepción: RF2.4G
 Distancia de control remoto: 8 – 20 metros
 Batería de control remoto: No. 7 1.5V x2




Código de emparejamiento de control remoto:

Encienda el interruptor de poder y presione y mantenga la tecla de emparejamiento de luz por 5 segundos con la luz encendida; cuando escuche el pitido o una luz parpadee, el emparejamiento de código habrá sido exitoso.
 Si necesita emparejar el código una segunda vez, necesita esperar 30 segundos antes de encender el dispositivo y repetir la operación anterior .

PRECAUCIÓN:

El interruptor eléctrico no es un producto aislado y necesita ser operado por personal profesional durante la instalación.
 El interruptor eléctrico es accionado por el control remoto, y la frecuencia inalámbrica del transmisor del control remoto es 2.4GHz.



Operación de la aplicación:

1. Para descargar la aplicación (Enjoy Home) escanee el código QR → Abra el navegador → seleccione la versión a descargar.
 2. Abra la aplicación → Seleccione una habitación → Haga clic en (+) → seleccione "fan light"
 Introduzca el nombre del equipo (como "luz ventilador") → OK
 3. Haga clic en (☰) para entrar.



Lenguaje (Chino e inglés pueden ser seleccionados)



Escanear (Escanee el código QR de un tercero para compartir el control del dispositivo)



Mi código QR/My QR Code (Para compartir código con un tercero)



Manejo de habitaciones (se puede agregar nombre de habitaciones)



Instrucciones (Elija la segunda interfaz de la lámpara ventilador, instrucciones para usar los varios símbolos del dispositivo)



Revisar por actualizaciones



Retroalimentación y comentarios

Descripción de funciones de los botones en la Aplicación:



Botón de emparejamiento (presione este botón dentro de los primeros 5 segundos de haber prendido la luz; la luz parpadeando o un pitido indican que el emparejamiento fue exitoso; si el emparejamiento falló, repita esta operación nuevamente).



Al presionar, puede escoger un tiempo para apagar el dispositivo regularmente.



Al presionar, el aire soplado por el ventilador es como el viento natural.



Al presionar, el aire soplado por el ventilador es apto para dormir.



Al presionar, el ventilador rotará en sentido inverso.



Presione para cambiar la dirección del viento.



Al presionar, el ventilador rotará en sentido normal.



Al presionar, la luz blanca y amarilla se encenderán al mismo tiempo, pero el brillo será únicamente del 10% del máximo.



Al presionar, la luz blanca y amarilla se encenderán al mismo tiempo, y el brillo será el máximo.



Al presionar, solo se encenderá la luz amarilla, pero el brillo será el máximo.



Al presionar, solo se encenderá la luz blanca, pero el brillo será el máximo