



iPiensa Link bits!

BARRA DE SONIDO

Televisores, PC, Reproductores de audio, etc.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



BS-19

1. No coloque este producto a altas temperaturas y ambientes húmedos; No coloque bajo la lluvia, no lo golpee fuertemente.
2. En el raro caso de mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados.
3. Interruptor de apagado de la red eléctrica como: interruptor, toma de batería, acoplador de electrodomésticos. Debe instalar la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Barra de sonido, control remoto, cable de carga y manual de usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Conexión inalámbrica/audio coaxial/entrada auxiliar/entrada USB

Rango de transmisión inalámbrica: 10M


Relación de ruido de audio: ≥ 80 dB

Entrada de audio: 3.5 mm

Potencia de salida: 10W

Respuesta de frecuencia: 60Hz-16KHz

DIAGRAMA FUNCIONAL



INSTRUCCIONES DE LA FUNCIÓN

Mantén pulsado para Encender / Apagar.

Presiona para reproducir / pausar.

Pulsación corta para disminuir el volumen.

Pulsación corta para aumentar el volumen.

Pulsación corta para cambiar a la siguiente canción.

Pulsación corta para regresar a la canción anterior.

Cambio de modo

Presiona para cambiar de modo (conexión inalámbrica / entrada coaxial / entrada auxiliar / ranura USB).

Acceso de alimentación

Para recargar, conecta el extremo tipo C del cable USB (incluido) a la Conexión de carga (5), y el otro extremo USB a cualquier otro dispositivo con puerto USB con salida de 5V (PC, cargador USB de pared, de coche, etc.).

El Indicador de carga se iluminará en rojo y cuando la carga se complete, se apagará.

Modo de emparejamiento

Emparejamiento (conexión al dispositivo)

Enciende el altavoz y activa el modo inalámbrico o manten pulsado el botón para acceder directamente al modo inalámbrico. Asegúrate de habilitar la función inalámbrica en tu teléfono y verifica que los dispositivos cercanos aparezcan en la lista de dispositivos disponibles.

Selecciona "búsqueda" y elige "BS-19" de la lista.

Después de que el emparejamiento se complete con éxito, el altavoz emitirá un sonido "Ding Dong" para confirmar la conexión.

Modo de entrada de audio

Puedes emplear el cable de audio para conectarlo al puerto correspondiente. Después, conéctalo al puerto de tu teléfono o computadora para disfrutar de una reproducción de tu música.

Modo de reproducción desde memoria USB

Introduce la memoria en el puerto USB y el dispositivo cambiará automáticamente al modo de música.

Modo de reproducción de la función coaxial

La entrada de audio coaxial ofrece versatilidad al ser compatible con diversos dispositivos, como televisores, decodificadores, cajas de red, computadoras, proyectores, teléfonos móviles, tabletas, reproductores de DVD y otros aparatos destinados a la reproducción de fuentes de sonido.

Una vez conectada a cualquiera de estos dispositivos, es posible que el altavoz del televisor reproduzca el sonido.

En este escenario, tienes la opción de ajustar el volumen del televisor a 0 o ponerlo en silencio, según tus preferencias.

Es importante tener en cuenta que la conexión coaxial no cuenta con una función de apagado automático. Es recomendable tener presente que el diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Al utilizar nuestro producto, le recomendamos que siga estas sugerencias para cumplir con los términos de garantía y prolongar la vida útil del mismo:

- Mantenga el producto en un ambiente seco y evite colocarlo en lugares húmedos para prevenir posibles daños al circuito interno.
- Evite exponer el producto al sol o a altas temperaturas, ya que esto puede reducir la vida útil de los componentes electrónicos y deformar ciertos elementos de plástico.
- No coloque el producto en entornos extremadamente fríos, ya que esto podría ocasionar daños a la placa de circuito interno.
- Le recomendamos no intentar desmontar el producto, a menos que sea un profesional capacitado, ya que esto podría resultar en daños al producto.
- Evite caídas, vibraciones intensas o impactos con hardware, ya que esto podría causar daños al circuito interno.
- No raye la superficie del producto con objetos afilados para evitar daños en la carcasa y preservar su apariencia.
- En caso de mal funcionamiento del producto, le solicitamos que lo envíe a nuestra organización de mantenimiento calificada.
- Nuestro personal estará encantado de ayudarle a resolver cualquier problema que pueda surgir.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BARRA DE SONIDO

MARCA: LINK BITS

MODELO: BS-19

REFERENCIA: BS-19

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面单色印刷，字体要清晰。
尺寸为：300X145mm,折叠后尺寸：100X145mm