DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL

MINI R1

MODELO: CCM-04

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 85-265V~ 60Hz
- Potencia total: 120W
- Fuente de luz: 1 X 90W LED Blanco
- Canales: 11/13 CH
- MODO DE CONTROL: DMX512, AUTO, SONIDO, MASTER-SLAVE
- X: 540 °
- Y: 180 °

1. Advertencias

Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.
No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.
Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

2. Precauciones

No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad. No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta. En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

3. Instalación

El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte. Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento. La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.

Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.

La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

Addr	D001-D512	Asignar dirección DMX
CHnd	13	13 canales
	11	11 canales
SLnd	Auto	Trabajo automático
	SL 1	Modo maestro
	SL 2	Modo Esclavo
SHnd	SH 0	Automático 1
	SH 1	Automático 2
	SH 2	Automático 3
	SH 3	Automático 4
	SH 4	Automático 5
	SH 5	Automático 6
Soud	OFF	Audio rítmico apagado
	ON	Audio rítmico encendido
SEnS	0-99	Ajustar la sensibilidad del micrófono
LEd	OFF	Display apagado
	ON	Display encendido
dISP	NO	Display normal
	YES	Display invertido
rPAN	NO	Motor X default
	YES	Motor X invertido
rTiL	No	Motor Y default
	YES	Motor Y invertido
REST	YES	Reinicio de Sistema

Canal: 11CH

Canal	Función	Introducción
1	Pan	0-255
2	Tilt	0-255
3	Velocidad Pan- Tilt	0-255
4	Dimmer	0-255
5	Estrobo	0-255
6	Color	
	0-159	Selección de color
	160-255	Cambio de color automático de lento a rápido
7	Gobo	
	0-119	Selección de gobo
	120-255	Cambio de gobo automático de lento a rápido
8	Prisma	0-99 Sin función 100-127 Insertar prisma 128-255 Rotación de prisma de lento a rápido
9	Prisma Arcoíris	0-126 Sin función 127-255 Insertar prisma
10	Auto Mode	0-59 Apagado
		60-159 Modo automático
	Sound Mode	160-255 Modo audio rítmico
11	Reset	250-255 (Reset)

Canl: 13CH

Canal	Función	Introducción
1	Pan	0-255
2	Pan Fino	0-255
3	Tilt	0-255
4	Tilt Fino	0-255
5	Velocidad Pan- Tilt	0-255
6	Dimmer	0-255
7	Estrobo	0-255
8	Color	
	0-159	Selección de color
	160-255	Cambio de color automático de lento a rápido
9	Gobo	
	0-119	Selección de gobo
	120-255	Cambio de gobo automático de lento a rápido
10	Prisma	0-99 Sin función 100-127 Insertar prisma 128-255 Rotación de prisma de lento a rápido
11	Prisma Arcoíris	0-126 Sin función 127-255 Insertar prisma
12	Auto Mode	0-59 Apagado
		60-159 Modo automático
	Sound Mode	160-255 Modo audio rítmico
13	Reset	250-255 (Reset)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX:（ 56 ） 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.
Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO
PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL
MODELO: CCM-04
REFERENCIA: MINI R1
MARCA: MEGALUZ CONCERT
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO