



DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL LUXIN 100



MODELO: CCM-06

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Gracias por utilizar nuestro equipo de iluminación de escenario LED.

- Antes de usar, lea atentamente las instrucciones.
- Las instrucciones incluyen información importante de instalación y uso.
- Utilice los accesorios siguiendo las instrucciones y conserve su manual.
- Nuestro producto utiliza una carcasa de plástico ABS de última tecnología, con un diseño moderno que puede soportar altas temperaturas y un chasis de metal de alta resistencia.
- Protocolo de control DMX512 estándar internacional.
- Funciones maestro esclavo, automático y audio rítmico.
- Ideal para uso en KTV, sala de baile, club nocturno, bar, etc.

Instrucciones de seguridad

- Por favor, guarde esta Guía del usuario para futuras consultas. Si vende la unidad a otro usuario, asegúrese de que también reciban este folleto de instrucciones.
- Desempaque y verifique cuidadosamente que no haya daños ocasionados en el transporte antes de usar la unidad.
- Antes de operar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con los requisitos de consumo de energía de la unidad.
- Es importante conectar a tierra el conductor amarillo/gris para evitar descargas eléctricas.
- La unidad es solo para uso en interiores, evite el contacto con líquidos.
- La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de las superficies adyacentes. Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas.
- Desconecte la alimentación principal antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras opera ya que el calor del equipo puede causar un incendio.
- Utilice un cable de seguridad cuando instale su equipo. No manipule el equipo desde el cañón, siempre manipule desde la base.
- La temperatura ambiente máxima soportada es de 40°C. No opere donde la temperatura sea más alta que esto.
- La temperatura de la superficie de la unidad puede alcanzar hasta 85 ° C. No toque la carcasa con las manos descubiertas durante su funcionamiento. Apague el equipo y espere unos 15 minutos para que la unidad se enfríe antes de reemplazarla o dar mantenimiento.

Parámetros técnicos:

- Voltaje de entrada: 85-265V~ 60Hz
- Potencia máxima: 120W
- Fuente de luz: 1X100W LED blanco
- Anillo LED: 30pcsX0.2W RGB 3IN1

- Rueda de colores: 13 colores + abierto
- Rueda de Gobo: 15 gobos + abierto
- Prisma: 6+12
- Ángulo de la lente: 2.5 °
- Canales: 16 CH
- Operación: DMX512, Sonido, Automático, Maestro-esclavo
- Atenuador: 0 ~ 100% atenuador lineal
- Escaneo panorámico: 540°
- Escaneo de inclinación: 270°

Canal: 1 - 16CH

canales	Funciones	Valor DMX	Descripción
1	X	0-255	0--540°
2	X Ajuste fino	0-255	X 16bit
3	Y	0-255	0--270°
4	Y Ajuste fino	0-255	Y 16bit
5	Ajuste de velocidad XY	0-255	Rápido --- lento
6	Dimmer	0-255	0%-100%
7	Estroboscópico	0-3	Luz apagada
		4-99	Estroboscópico sincrónico
		100-149	Estroboscópico de pulso
		150-199	Estrobo
		200-250	Estrobo aleatorio
		251-255	Luz encendida
8	Color	0-4	Blanco
		5-9	Color 1
		10-14	Color 2
		15-19	Color 3
		20-24	Color 4
		25-29	Color 5
		30-34	Color 6
		35-39	Color 7
		40-44	Color 8
		45-49	Color 9
		50-54	Color 10
		55-59	Color 11
		60-64	Color 12

		65-69	Color 13
		70-74	Blanco + Color 1
		75-79	Color 1+ Color 2
		80-84	Color 2+Color 3
		85-89	Color 3+ Color 4
		90-94	Color 4+Color 5
		95-99	Color 5+Color 6
		100-104	Color 6+Color 7
		105-109	Color 7+ Color 8
		110-114	Color 8+Color 9
		115-119	Color 9+Color 10
		120-124	Color 10+Color 11
		125-129	Color 11+Color 12
		130-134	Color 12+Color 13
		135-139	Color 13+ Blanco
		140-195	Cambio de color en sentido contrario a las agujas del reloj
		196-199	Detener cambio de colores
		200-255	Cambio de color en sentido a las agujas del reloj
9	Gobo	0-9	Blanco
		10-13	Gobo 1
		14-17	Gobo 2
		18-21	Gobo 3
		22-25	Gobo 4
		26-29	Gobo 5
		30-33	Gobo 6
		34-37	Gobo 7
		38-41	Gobo 8
		42-45	Gobo 9
		46-49	Gobo 10
		50-53	Gobo 11
		54-57	Gobo 12
		58-61	Gobo 13
		62-65	Gobo 14
		66-69	Gobo 15
		70-77	Gobo 1 shake de lento a rápido
		78-85	Gobo 2 shake de lento a rápido

		86-93	Gobo 3 shake de lento a rápido
		94-101	Gobo 4 shake de lento a rápido
		102-109	Gobo 5 shake de lento a rápido
		110-117	Gobo 6 shake de lento a rápido
		118-125	Gobo 7 shake de lento a rápido
		126-133	Gobo 8 shake de lento a rápido
		134-141	Gobo 9 shake de lento a rápido
		142-149	Gobo 10 shake de lento a rápido
		150-157	Gobo 11 shake de lento a rápido
		158-165	Gobo 12 shake de lento a rápido
		166-173	Gobo 13 shake de lento a rápido
		174-181	Gobo 14 shake de lento a rápido
		182-189	Gobo 15 shake de lento a rápido
		190-221	Cambio en sentido contrario a las agujas del reloj de rápido a lento
		222-223	Detener cambio de gobos
		224-255	Cambio en el sentido de las agujas del reloj de lento a rápido
10	Prisma	0-31	Sin prisma
		32-63	Prisma activo
		64-255	Rotación lenta a rápida en sentido contrario a las agujas del reloj
11	Enfoque	0-255	Enfoque lineal
12	Dimmer	0-255	0%-100% Atenuador
13	Estroboscópico	0-3	Luz apagada
		4-255	Estroboscópico
14	Efecto de anillo LED SMD	0-51	Efecto interior
		52-255	Cambio de efecto aro led
15	Velocidad del efecto del anillo LED SMD	0-255	De lento a rápido
16	Reset	0-199	Sin función
		200-205	Reset
		206-255	Sin función

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -

CABEZA MÓVIL

MODELO: CCM-06

REFERENCIA: LUXIN 100

MARCA: MEGALUZ CONCERT

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO