



CALEFACTOR

Calefactor convector con termostato
MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAF-04

POTENCIA NOMINAL: 800W
RANGO DE VOLTAJE NOMINAL: AC127V~ 60Hz

IMPORTANTE: Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el calefactor.
Asegúrese de guardarlas para futuras consultas.


Precauciones:

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

Está estrictamente prohibido cubrirlo con cualquier objeto o insertar el protector para prevenir accidentes.
No se permite encender si la instalación no está completamente realizada.

- 1.Por favor, retire el embalaje y verifique que el aparato esté en perfectas condiciones. Si tiene alguna duda, le recomendamos no utilizar el aparato y contactar a un técnico cualificado para su revisión.
- 2.Antes de encender el aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del circuito coincidan con los indicados en el aparato.
- 3.Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
- 4.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o una persona cualificada para evitar riesgos.
- 5.Utilice el aparato únicamente para el propósito mencionado, es decir, como calentador de uso doméstico. No lo use para otros fines.
- 6.No utilice este calentador con un temporizador u otro dispositivo que encienda el aparato automáticamente, ya que puede existir riesgo de incendio si el calentador está cubierto o mal posicionado.
- 7.La rejilla protectora de este calentador está diseñada para evitar el contacto directo con los tubos de halógeno y debe estar colocada cuando el calentador esté en uso.
- 8.La rejilla protectora no ofrece protección completa para niños pequeños o personas con movilidad reducida.
- 9.No coloque el calentador directamente debajo de un enchufe.
- 10.Nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- 11.Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- 12.Apague y desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- 13.Cuando el aparato no esté en uso, asegúrese de apagarlo y desconectarlo.
- 14.No utilice este calentador cerca de bañeras, duchas o piscinas.
- 15.Evite colocar el cable sobre el aparato mientras esté caliente.
- 16.Mantenga el aparato alejado de líquidos o materiales inflamables.
- 17.No cubra el aparato mientras esté en funcionamiento para evitar riesgos de sobrecalentamiento.
- 18.Antes de limpiar o realizar mantenimiento en el aparato, apague y desconecte el enchufe.
- 19.Si necesita realizar alguna reparación, incluido el reemplazo del tubo radiante, por favor, contacte con el servicio técnico o una persona cualificada para evitar riesgos.

Introducción a las partes del producto:



OPERACIÓN

Asegúrese de colocar el producto sobre una superficie estable para garantizar su correcto funcionamiento y evitar caídas.
Conecte el enchufe al tomacorriente adecuado. Utilice el botón de ENCENDIDO/APAGADO: presiónelo una vez para activar 400W, y dos veces para activar 800W.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El aparato está equipado con un interruptor de seguridad por caída.
El calentador se apagará si se inclina o cae.

MANTENIMIENTO

El aparato solo requiere limpieza regular externa.
Antes de limpiar las rejillas, siempre desenchufe el aparato y espere a que se enfríe.
No limpie las partes pintadas con solventes; use solo un paño húmedo.

ADVERTENCIA

Evite colocar el calentador directamente debajo de un tomacorriente.
Este dispositivo no debe ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas (incluidos niños), a menos que cuenten con la supervisión adecuada de alguien responsable de su seguridad.
Los niños deben estar bajo supervisión para prevenir cualquier juego inapropiado con el aparato.
Este dispositivo no está diseñado para conectarse a temporizadores, controles remotos u otros dispositivos para encenderse automáticamente.
Para prevenir el sobrecalentamiento, no cubra el calentador mientras esté en uso.

Cuidado y mantenimiento:

- 1.Antes de realizar cualquier cuidado, mantenimiento o limpieza, apague el suministro de energía, desconecte el enchufe y espere a que el calentador se enfríe completamente.
- 2.Al limpiar el reflector, retire primero los tornillos y escamas del protector (no los deseche) y cepíllelos suavemente con un cepillo suave y seco o un paño suave y seco. No los limpie con líquidos.
- 3.Para limpiar la carcasa o el protector, utilice un cepillo o paño suave humedecido con una pequeña cantidad de detergente líquido neutro. Evite el uso de soluciones orgánicas como gasolina, alcohol, diluyente, ácido o álcali, así como el lavado directo con agua para evitar dañar las piezas y componentes eléctricos de la máquina.
- 4.Si la protección contra incendios del guardia del calentador no está instalada correctamente, no encienda el calentador y solo úselo después de la correcta instalación.

Solución de problemas:

- 1.Si el calentador no calienta después de encenderlo, verifique el suministro de energía y el estado del enchufe. Intente encenderlo nuevamente después de verificar estos aspectos.
- 2.Para otros problemas, envíe el calentador al centro de mantenimiento designado para su reparación.
La máquina cortará automáticamente el suministro de energía en caso de caída y podrá reiniciar su funcionamiento normal al encenderla después de enderezarla.

LIMPIEZA DEL CALEFACTOR

Antes de limpiar el calefactor, asegúrese siempre de desenchufarlo del tomacorriente y dejar que se enfríe.
Limpie el exterior del calefactor con un paño húmedo y luego pase otro paño seco para darle brillo.
Evite el uso de detergentes o productos abrasivos, y asegúrese de que no entre agua en el calefactor durante la limpieza.

ALMACENAMIENTO DEL CALEFACTOR

Es recomendable proteger el calefactor del polvo y almacenarlo en un lugar limpio y seco cuando no se vaya a utilizar por periodos prolongados.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos.
Prevenga posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, y reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección, o comuníquese con el minorista donde compró el producto.
Pueden llevar el producto a un reciclaje ambiental seguro.

ADVERTENCIA:
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

- COBERTURA DE LA GARANTÍA:**
1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
 2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.


5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:
En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: CALEFACTOR
MARCA: COZYNA
MODELO: CAF-04
REFERENCIA: CAF-04
FECHA DE COMPRA: _____



注：105g铜版纸，字体清晰 展开尺寸：315X140mm，折叠后尺寸：105X140mm