



DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL DARKAT 150



MODELO: MCCZ-01

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Signe las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 100-240V~ 60Hz 1.5A
- Potencia: 180 W
- Fuente de luz: 1 led blanco de 150 W
- Patrón: 7 gobos + luz blanca
- Color: 7 colores + luz blanca
- Prisma: 1 prisma de 18 caras
- Canal: 11 / 13 CH
- Modo de control: DMX512, AUTO, AUDIO RÍTMICO, MASTER-SLAVE
- Eje X: 540°
- Eje Y: 180°

1. Advertencias

Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.

No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.

Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

2. Precauciones

No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad. No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta. En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

3. Instalación

El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte.

Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento. La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.

Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.

La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

Descripción de la función

Dirección	D001-D512	512 Configuración de dirección
SLnd	Auto	Modo autopropulsado del motor principal
	SL 1	Esclavo 1
	SL 2	Esclavo 2
CHnd	13CH	13 Configuraciones de canal
	11CH	11 Configuraciones de canal
SHnd	SH 0	Efecto 0 (recomendado)
	SH 1	Efecto 1
	SH 2	Efecto 2
	SH 3	Efecto 3
Soud	OFF	Control de voz desactivado
	ON	Control de voz activado
SEnS	0-99	Ajuste del volumen de la sensibilidad del control de voz


LEd	OFF	5La pantalla se apagará en segundos.
	ON	La pantalla está siempre encendida
dISP	no	Mostrar inverso
	YES	Mostrar hacia adelante
rPAN	no	Rotación hacia adelante del motor X
	YES	X Motor inverso
rTiL	no	Rotación hacia adelante del motor Y
	YES	Y Motor inverso
REST	YES	Reinicio del sistema
t000		temperatura

CANALES DMX MODO 11CH Y 13CH

CH	CH	función	explicar
1	1	PAN	0-255
	2	PAN FINO	0-255
2	3	TILT	0-255
	4	TILT FINO	0-255
3	5	VELOCIDAD PAN/TILT	0-255
4	6	DIMMER	0-255
5	7	ESTROBO	0-255
6	8	COLOR	
		0-139	Selección de colores
		140-197	Cambio de color en sentido a las manecillas del reloj
		198-255	Cambio de color en sentido contrario a las manecillas del reloj
7	9	GOBO	
		0-79	Selección de gobo
		80-159	Gobo shake
		160-202	Cambio de color en sentido a las manecillas del reloj
		203-255	Cambio de color en sentido contrario a las manecillas del reloj
8	10	PRISMA	
		0-99	Sin función

		100-127	Posición de prisma
		128-255	Giro de prisma de lento a rápido
9	11	Efecto arcoíris	0-127 sin función 128-255 abierto
10	12	Automático	0-29 Sin función 30-59 Automático 1 60-89 Automático 2 90-119 Automático 3 120-149 Automático 4
		Audio rítmico	150-179 Audio rítmico 1 180-209 Audio rítmico 2 210-239 Audio rítmico 3 240-255 Audio rítmico 4
11	13	Reset	250-255 mantener durante 5 segundos

Escanea al QR para dar de alta tu garantía



CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -

CABEZA MÓVIL

MODELO: MCCZ-01

REFERENCIA: DARKAT 150

MARCA: MEGALUZ CONCERT

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO