

成品：100X140mm, 70g双胶纸单黑双面印刷四折页



HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

42"



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: MTC-92

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. GUARDE ESTE INSTRUCTIVO.

• Use únicamente partes de reemplazo autorizadas por el fabricante.

• Para reducir el riesgo de daño personal, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio de acuerdo con estas instrucciones y use solo el hardware suministrado.

• Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los disyuntores de la caja de salida y la ubicación del interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los disyuntores en la posición de apagado, sujete con seguridad un dispositivo de advertencia prominente, como una etiqueta, al panel de servicio.


• Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales y ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, contrate a un electricista calificado.

• Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de aspas cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.

• Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del motor, no use un control de velocidad de estado sólido con este ventilador. Utilizar únicamente controles de velocidad autorizados por la marca.

NOTA: Las precauciones e instrucciones de seguridad importantes que aparecen en el manual no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir. Debe entenderse que el sentido común y la precaución son factores necesarios en la instalación y operación de este ventilador.

CONEXIÓN DE CONTROL REMOTO



INVENTARIO DE PIEZAS


Abra cuidadosamente el empaque. Retire los elementos de las inserciones de espuma de poliestireno. Retire la carcasa del motor y colóquela sobre una alfombra o espuma de poliestireno para evitar dañar el acabado. Verifique con el inventario de piezas que se hayan incluido todas las piezas.

• Varilla y bola colgante



Colgante	Control Remoto	Paquete de tornillo
X 4	X 4	
Hojas de abanico	Brazo de soporte de abanico	Motor
Pantalla de vidrio	Cubierta del motor	

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Para evitar lesiones personales y daños, asegúrese de que la ubicación para colgar permita que las hojas queden a una distancia de 7 pies (2,13cm) del piso y 30 pulgadas (76 cm) de cualquier pared u obstrucción. Asegúrese de que la caja de salida esté bien sujeta a la estructura del edificio y que pueda soportar todo el peso del ventilador.



INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SUSPENSIÓN




Perforar un agujero de Ø8 mm en el techo de hormigón e insertar pernos.


Alinear el soporte con el agujero y luego apretar con la tuerca.

ENSAMBLE DE MARQUESINA (CANOPE)

Posición del receptor: enganche el motor a la ranura cuadrada J derecha y luego conecte el cable.



MONTAJE DE CUCHILLAS




Ahorre tiempo: Las arandelas para los tornillos de las aspas se pueden colocar en cada tornillo de las aspas antes de instalar las aspas.

Ubique los tornillos y la arandela de fijación de la hoja en uno de los paquetes de hardware. Sostenga el brazo de la hoja hacia la hoja y alinee los orificios. Inserte los tornillos de fijación de la hoja (junto con las arandelas) primero con los dedos y luego apriete los tornillos firmemente con un destornillador. Repita para las cuchillas restantes.


Retire los tornillos del brazo del asa y las arandelas de seguridad de la parte inferior del motor. Si los seguros de plástico del motor están instalados con tornillos para los brazos de las aspas, deséchelos (guarde los tornillos de los brazos de las aspas y las arandelas de seguridad para asegurar los brazos de las aspas). Alinee los orificios del brazo del asa con los orificios de los tornillos del motor y fije el brazo del asa con la arandela de brazos de las aspas restantes. Apriete firmemente todos los tornillos.

Nota: Apriete los tornillos del brazo del asa.

ENSAMBLE DE BANDEJA LED



MONTAJE DE PANTALLA DE LÁMPARA



Los tres tornillos que fijan la pantalla solo se pueden bloquear con la mano, no con la herramienta.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA
MODELO: MTC-92
REFERENCIA: CF1135-42
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA