



MEGALUZ  
*following quality*

HTTPS://LINKBITS.ONLINE  
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX  
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

### PARÁMETROS TÉCNICOS



Panels solares monocristalinos negros

ABS

GLASS

	50W	150W	250W	400W
Cuerpo de la lámpara	SMD 2835			
Tamaño	198x228x67mm	252x295x67mm	300x356x73mm	348x406x79mm
Capacidad	5000mAh	10000mAh	20000mAh	30000mAh
Batería	LiFePO4 Battery			
Potencia	6V/6W	6V/15W	6V/25W	6V/35W
Material	monocrystalline			
Medidas	210x200x77mm	390x235x77mm	390x375x77mm	390x590x20mm
Color temp	6500K			
CRI	>70			
Ángulo	80°			
Nivel de protección	IP65			
Nivel de protección contra rayos	>5000V			
Temperatura de trabajo	-10°C - +45°C			



LED

### REFLECTOR SOLAR

MODELO: MRS-15

6500K 50000 horas IP65  
CRI:70 PF:0.9



MEGALUZ  
*following quality*

HTTPS://LINKBITS.ONLINE  
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX  
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

### PARÁMETROS TÉCNICOS



Panels solares monocristalinos negros

ABS

GLASS

	50W	150W	250W	400W
Cuerpo de la lámpara	SMD 2835			
Tamaño	198x228x67mm	252x295x67mm	300x356x73mm	348x406x79mm
Capacidad	5000mAh	10000mAh	20000mAh	30000mAh
Batería	LiFePO4 Battery			
Potencia	6V/6W	6V/15W	6V/25W	6V/35W
Material	monocrystalline			
Medidas	210x200x77mm	390x235x77mm	390x375x77mm	390x590x20mm
Color temp	6500K			
CRI	>70			
Ángulo	80°			
Nivel de protección	IP65			
Nivel de protección contra rayos	>5000V			
Temperatura de trabajo	-10°C - +45°C			



LED

### REFLECTOR SOLAR

MODELO: MRS-16

6500K 50000 horas IP65  
CRI:70 PF:0.9



MEGALUZ  
*following quality*

HTTPS://LINKBITS.ONLINE  
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX  
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

### PARÁMETROS TÉCNICOS



Panels solares monocristalinos negros

ABS

GLASS

	50W	150W	250W	400W
Cuerpo de la lámpara	SMD 2835			
Tamaño	198x228x67mm	252x295x67mm	300x356x73mm	348x406x79mm
Capacidad	5000mAh	10000mAh	20000mAh	30000mAh
Batería	LiFePO4 Battery			
Potencia	6V/6W	6V/15W	6V/25W	6V/35W
Material	monocrystalline			
Medidas	210x200x77mm	390x235x77mm	390x375x77mm	390x590x20mm
Color temp	6500K			
CRI	>70			
Ángulo	80°			
Nivel de protección	IP65			
Nivel de protección contra rayos	>5000V			
Temperatura de trabajo	-10°C - +45°C			



LED

### REFLECTOR SOLAR

MODELO: MRS-17

6500K 50000 horas IP65  
CRI:70 PF:0.9



MEGALUZ  
*following quality*

HTTPS://LINKBITS.ONLINE  
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX  
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

### PARÁMETROS TÉCNICOS



Panels solares monocristalinos negros

ABS

GLASS

	50W	150W	250W	400W
Cuerpo de la lámpara	SMD 2835			
Tamaño	198x228x67mm	252x295x67mm	300x356x73mm	348x406x79mm
Capacidad	5000mAh	10000mAh	20000mAh	30000mAh
Batería	LiFePO4 Battery			
Potencia	6V/6W	6V/15W	6V/25W	6V/35W
Material	monocrystalline			
Medidas	210x200x77mm	390x235x77mm	390x375x77mm	390x590x20mm
Color temp	6500K			
CRI	>70			
Ángulo	80°			
Nivel de protección	IP65			
Nivel de protección contra rayos	>5000V			
Temperatura de trabajo	-10°C - +45°C			



LED

### REFLECTOR SOLAR

MODELO: MRS-18

6500K 50000 horas IP65  
CRI:70 PF:0.9

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

#### INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

#### INSTALACIÓN:

- Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
- Retire el soporte del panel solar.
- Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.

#### CONTROL REMOTO:

Encendido: (1) Brillo completo, (2) Aumentar Brillo, (3) Apagar Encendedor automáticamente de noche por control de luz (SH) Encender después de 3 horas de apagado, (4) Encender después de 5 horas de apagado, (5) Encender después de 8 horas de apagado.

Apagado: (1) Sin función, (2) Disminuir Brillo, (3) Medio Brillo, (4) Sin uso durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía, antes de usar, presione la tecla "WAKE UP" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

#### PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

#### ADVERTENCIA!

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrese que no lo haga para la lluvia / tormenta y huya de ellas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HM210212Q6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

---

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.  
(d) Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.  
(e) Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.  
(f) Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañados del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.  
(g) Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.  
(h) En caso de requirirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

#### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

---

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR  
MODELO: MRS-15  
REFERENCIA: R5BV50  
MARCA: MEGALUZ  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO  
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

#### INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

#### INSTALACIÓN:

- Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
- Retire el soporte del panel solar.
- Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.

#### CONTROL REMOTO:

Encendido: (1) Brillo completo, (2) Aumentar Brillo, (3) Apagar Encendedor automáticamente de noche por control de luz (SH) Encender después de 3 horas de apagado, (4) Encender después de 5 horas de apagado, (5) Encender después de 8 horas de apagado.

Apagado: (1) Sin función, (2) Disminuir Brillo, (3) Medio Brillo, (4) Sin uso durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía, antes de usar, presione la tecla "WAKE UP" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

#### PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

#### ADVERTENCIA!

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrese que no lo haga para la lluvia / tormenta y huya de ellas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HM210212Q6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

---

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.  
(d) Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.  
(e) Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.  
(f) Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañados del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.  
(g) Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.  
(h) En caso de requirirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

#### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

---

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR  
MODELO: MRS-16  
REFERENCIA: R5BV50  
MARCA: MEGALUZ  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO  
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

#### INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

#### INSTALACIÓN:

- Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
- Retire el soporte del panel solar.
- Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.

#### CONTROL REMOTO:

Encendido: (1) Brillo completo, (2) Aumentar Brillo, (3) Apagar Encendedor automáticamente de noche por control de luz (SH) Encender después de 3 horas de apagado, (4) Encender después de 5 horas de apagado, (5) Encender después de 8 horas de apagado.

Apagado: (1) Sin función, (2) Disminuir Brillo, (3) Medio Brillo, (4) Sin uso durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía, antes de usar, presione la tecla "WAKE UP" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

#### PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

#### ADVERTENCIA!

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrese que no lo haga para la lluvia / tormenta y huya de ellas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HM210212Q6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

---

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.  
(d) Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.  
(e) Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.  
(f) Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañados del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.  
(g) Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.  
(h) En caso de requirirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

#### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

---

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR  
MODELO: MRS-17  
REFERENCIA: R5BV250  
MARCA: MEGALUZ  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO  
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- No arroje la batería al fuego. Esto puede resultar en una explosión.
- No exponga la luz al fuego o al calor intenso, ya que la batería puede explotar. No sumergir en agua.
- Nunca mire directamente a la luz ni la haga brillar a los ojos de otra persona. Siga los consejos de seguridad adecuados para evitar caerse de una escalera.
- Consulte su guía local de seguridad para la construcción si es necesario para instalar el artefacto de iluminación en un edificio.

#### INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN:

- La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- Evite instalar la luz cerca de un aire acondicionado, un calentador central o un sistema de alto voltaje.
- La placa del cargador solar debe colocarse en un área soleada donde se pueda captar la luz solar máxima. Por lo general, la placa solar debe mirar en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se sugiere cargar la luz durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) la placa del cargador para evitar la reducción de la potencia de salida debido al polvo acumulado.

#### INSTALACIÓN:

- Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.
- Retire el soporte del panel solar.
- Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.

#### CONTROL REMOTO:

Encendido: (1) Brillo completo, (2) Aumentar Brillo, (3) Apagar Encendedor automáticamente de noche por control de luz (SH) Encender después de 3 horas de apagado, (4) Encender después de 5 horas de apagado, (5) Encender después de 8 horas de apagado.

Apagado: (1) Sin función, (2) Disminuir Brillo, (3) Medio Brillo, (4) Sin uso durante mucho tiempo, el control remoto entrará en estado de espera para ahorrar energía, antes de usar, presione la tecla "WAKE UP" o la tecla "AUTO" para iniciar el control remoto.

#### PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

#### ADVERTENCIA!

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- Este producto se puede instalar para exteriores, pero asegúrese que no lo haga para la lluvia / tormenta y huya de ellas.

NOTA: TENGA A LA MANO LO SIGUIENTE.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HM210212Q6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

---

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.  
(d) Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.  
(e) Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.  
(f) Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañados del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.  
(g) Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.  
(h) En caso de requirirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

#### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

---

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR  
MODELO: MRS-18  
REFERENCIA: R5BV400  
MARCA: MEGALUZ  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO  
DONDE FUE HECHA LA COMPRA