

展开尺寸：210X100mm ,折叠每页尺寸：70X100mm 80g铜版纸 双面印




iPiensa Link bits!

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.

MODELO: RFR-327

REFERENCIA: MB-165

Especificaciones del Producto:

- Bluetooth (BT): Versión 5.3
- Distancia de Trabajo: Hasta 10 metros
- Relación Señal-Ruido (SNR): Mayor o igual a 85dB
- Batería: 1500mAh
- Tiempo de Reproducción: Aprox. 2 horas
- Controlador de Altavoz: Ø 52 mm x 2
- Potencia: 4Q/8W x 2
- Respuesta de Frecuencia: Desde 120 Hz - 18kHz
- Tamaño del producto: 183mm x 95mm x 95mm
- Peso del producto: 594g
- Carga de la batería: 5V/500mA

Características del Producto:

1. Radiadores de Baja Frecuencia Incorporados:

Estos radiadores están diseñados para aumentar la ganancia de presión sonora en las frecuencias bajas, lo que proporciona una experiencia auditiva más clara y flexible.

2. Chip BT Internacional Avanzado y Técnicas de Diseño de Circuito:

El avanzado chip Bluetooth y las técnicas de diseño de circuito garantizan la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth. Una vez emparejado con dispositivos como teléfonos móviles, dispositivos MID (dispositivos de información móvil) y televisores, el dispositivo puede reproducir música con una distancia de trabajo de más de 10 metros.

3. Micrófono para Función de Llamadas Manos Libres:

El dispositivo está equipado con un micrófono que permite realizar llamadas manos libres. Esto proporciona comodidad y seguridad al realizar llamadas mientras se conduce u realiza otras actividades.

4. Reproducción archivos Mp3:

El dispositivo tiene la capacidad de reproducir directamente música almacenada en tarjetas de memoria microSD y memorias USB. Esto le brinda la libertad de reproducir su música favorita desde diferentes dispositivos de almacenamiento.

5. Radio FM:

Este dispositivo cuenta con un módulo de radio FM incorporado que le permite escanear automáticamente y guardar canales de radio. Disfrute de su estación de radio favorita con la comodidad de un solo toque.


6. Entrada de Audio AUX IN:

El dispositivo ofrece soporte para entrada de audio AUX IN, lo que significa que puede conectar dispositivos de audio externos, como reproductores de MP3, teléfonos móviles u otros dispositivos de audio, utilizando un cable auxiliar de 3.5 mm. Esto amplía las opciones de reproducción de su dispositivo, permitiéndole disfrutar de música desde una variedad de fuentes.

7. Soporte TWS (True Wireless Stereo):

Con la función TWS, puede emparejar dos dispositivos compatibles para disfrutar de un sonido estéreo inalámbrico. Simplemente empareje dos dispositivos TWS y disfrute de una experiencia auditiva envolvente con un sonido claro y equilibrado desde ambos altavoces.

Entradas y Función de los Botones:



1. Ranura de Carga de 5V:

- Utilice el cable de carga USB estándar tipo C para cargar la batería del dispositivo. Conecte un extremo del cable de carga al puerto de carga de 5V CC del dispositivo y el otro extremo a una fuente de alimentación adecuada, como un cargador de pared o un puerto USB de una computadora. Nota: En modo FM, inserte el cable AUX para obtener una mejor recepción de la estación de radio FM.

2. Entrada de Audio auxiliar (AUX):

- Este dispositivo puede reproducir audio a través de un cable de 3.5 mm AUX en un dispositivo de audio externo. Conecte el cable AUX de 3.5 mm desde la salida de audio del dispositivo de audio externo a la entrada AUX del dispositivo para disfrutar de su música favorita.

3. Ranura USB:

- La ranura USB le permite decodificar y reproducir audio en formato MP3/WAV al insertar una tarjeta USB en la ranura correspondiente. Inserte la tarjeta USB en la ranura designada y el dispositivo reproducirá el contenido almacenado en la tarjeta.

4. Ranura para Tarjetas MicroSD:

- La ranura para tarjeta microSD le permite reproducir audio en formato MP3/WAV al insertar una tarjeta en la ranura correspondiente. Simplemente inserte la tarjeta en la ranura designada y el dispositivo reproducirá automáticamente el contenido de la tarjeta.

5. Botoón de reproducción Avanzar:

- Presione brevemente para cambiar a la siguiente canción o estación de FM, mantenga presionado para aumentar el volumen.

6. Botón de reproducción Regresar:

Presione brevemente para la regresar a la canción anterior o última estación de FM, mantenga presionado para disminuir el volumen.

7. Botón Reproducción/ Pausa y Contestar/ Finalizar Llamadas:

- Al reproducir música desde una memoria USB, tarjeta microSD, entrada de línea o mediante conexión Bluetooth, presione brevemente la tecla correspondiente para "reproducir/pausa".
- En modo Bluetooth (BT) con un teléfono móvil emparejado, al recibir una llamada, presione brevemente la tecla correspondiente para contestarla y nuevamente para finalizarla.
- En modo FM, presione brevemente la tecla correspondiente para buscar automáticamente la siguiente estación de radio y nuevamente para detener la búsqueda.

8. Interruptor de Encendido:

- Mantenga presionada la tecla de encendido para abrir o cerrar el altavoz. Esta tecla controla la alimentación del dispositivo.

9. Luz decorativa LED:

Presione brevemente para activar/desactivar la luz LED; mantenga presionado para encender/apagar.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
 PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
 CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
 RFC: HIM210212QCG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 **EXTENSIÓN: 168**

CENTRO DE SERVICIO:
 Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C. P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
 1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
 2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
 a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
 b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
 c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
 3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:
 4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
 5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
 6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
 7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
 Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO:
 BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR
MARCA: LINK BITS
MODELO: RFR-327
REFERENCIA: MB-165
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra