

注: 105g铜版纸, 字体清晰 展开尺寸: 210X140mm, 折叠后尺寸: 70X140mm

C:70 M:0 Y:42 K:0

C:55 M:44 Y:41 K:0

C:0 M:0 Y:0 K:0



## VENTILADOR

Disfruta de un ambiente fresco, húmedo y confortable con nuestro doble ventilador con función de pulverización

### MV04W16



Doble ventilador



Cubierta frontal extraíble



Rotación de 90 grados



Niebla fría



Motor sin escobillas

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto.


### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Por favor, lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto para asegurar su correcto funcionamiento.

Lea con atención las "precauciones de seguridad" antes de poner en marcha el dispositivo.

En caso de discrepancia entre las imágenes mostradas en este manual y el producto real, prevalecerá la apariencia del producto real.

Guarde este manual de instrucciones adecuadamente para futuras consultas, ya que contiene información vital para el uso adecuado del producto.



### INSTRUCCIONES DE USO

- Utilice la fuente de alimentación de 5V-2A. Después de encender la alimentación, la luz blanca del indicador de alimentación se encenderá.
- Presione el botón de pulverización para controlar la marcha de pulverización. Cuando la función de pulverización está activada, la luz indicadora de pulverización se ilumina de blanco; al mismo tiempo se enciende la luz de ambiente RGB de pulverización; apague la función de pulverización cuando la luz indicadora, la luz de ambiente RGB de pulverización se apaga.
- La función de pulverización se detiene automáticamente después de 3 horas, 3 horas después se detiene automáticamente el funcionamiento, al mismo tiempo, la luz indicadora, la luz de ambiente RGB de pulverización se apaga.
- Presione el botón de velocidad del viento para controlar la marcha del ventilador: Hibernación, 1ª marcha, 2ª marcha, 3ª marcha, Hibernación. En este ciclo, cuando el ventilador está funcionando, la luz indicadora del ventilador se encenderá como una luz blanca. Mantenga presionado el botón de velocidad del viento para encender la luz LED del ventilador, y mantenga presionado para apagarla nuevamente.
- Gire el botón para habilitar o deshabilitar la función de oscilación. Cuando la función de oscilación está habilitada, el indicador de rotación se ilumina en blanco.

### ADD WATER OPERATE INSTRUCTIONS

- Levante la tapa del tanque hacia arriba.
- Llene el tanque con agua del grifo hasta que esté lleno y luego cierre la tapa. (Por favor, no sobrepase el nivel máximo de agua)



### MANTENER LIMPIO

- Retire la cubierta del ventilador girando la cubierta en la dirección de la flecha (en sentido contrario a las agujas del reloj).
- Después de limpiar, colóquela en un lugar fresco y ventilado para que se seque.
- Después de secar, instale la cubierta de aire en la dirección opuesta a la flecha (en dirección de las agujas del reloj).
- Por favor, limpie regularmente para evitar que la acumulación de polvo afecte el efecto de uso.



### PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Entrada: 5V 2A  
Potencia: 10W  
Velocidades: 3  
Capacidad del tanque: 280 ML  
Incluido el cable USB  
Tipo de motor: Motor sin escobillas  
Tamaño: 37.3 x 16.0 x 8.9 cm

### ATENCIÓN

- Los niños menores de 10 años deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto responsable.
- No desmonte ni transforme el producto sin autorización.
- Por favor, evite el impacto de vibraciones a larga distancia o caídas desde gran altura.
- No coloque el ventilador en áreas húmedas o de alta temperatura, y no lo utilice cuando esté mojado.
- Cuando el ventilador esté funcionando, no introduzca los dedos ni otros objetos en la rejilla protectora para evitar lesiones.
- Cuando no esté en uso, limpie el aceite y el polvo de la superficie del ventilador y colóquelo en un lugar seco y ventilado para evitar que se aplaste.  
When adding water, do not exceed the highest water level.
- Cuando utilice la función de pulverización, se recomienda agregar agua del grifo, no agregue agua destilada o pura.
- Existen ligeras impurezas en el agua, por favor vacíe el agua durante el uso para evitar que las impurezas se acumulen y obstruyan la boquilla de pulverización.
- If there is scale blockage in the spray nozzle, the spray volume will be reduced.
- Por favor, ponga unas gotas de jugo de limón o vinagre blanco en la boquilla de pulverización, espere 2 minutos y límpiela con un palillo de algodón antes de usarla normalmente.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06680  
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

### CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
- Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
No cubre daños o fallas causados por:  
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.  
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.  
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

### DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

### CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

- Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
- Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
- Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
- Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

VENTILADOR


MARCA: COZYNA

MODELO: VMC-04

REFERENCIA: MV04W16

FECHA DE COMPRA:

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra



VENTILADOR  
VENTILADOR DE CIRCULACIÓN DE AIRE