

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
- Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
 - Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
 - Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
 - Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.
- Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
- Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
- Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
- Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: SOPORTE TV
MARCA: LINK BITS
MODELO: C3780N61
REFERENCIA: C3780N61
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra



SOPORTE TV

SOPORTE FIJO PARA PANTALLAS LED, LCD, PDP Y SMART TV



C3780N61

Instalación fácil y rápida
Compatible con pantallas planas de 37" a 80"
Compatible con VESA: 200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 400x600 mm
Capacidad de carga: hasta 110 lb (50 kg)
Inclinación: de -30° a +30°
Rango de extensión y retracción: de 7 a 35 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lista de piezas


Verifique las piezas del paquete con la siguiente lista. Asegúrese de que todas estén incluidas.

Nunca utilice piezas defectuosas ni reemplace piezas por otras con especificaciones diferentes.


- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| | | |
| (A) Tornillos autoatornillantes M6X60 (4 uds.) | (B) Anclajes plásticos 10X50 (4 uds.) | (C) Tornillos M6x20 (4 uds.) |
| | | |
| (D) Tornillos M6x20 (4 uds.) | (E) Tornillos M6x20 (4 uds.) | (F1) Arandelas M5x14 (4 uds.) |
| | | |
| (F2) Arandelas M6x14 (4 uds.) | (G) Anclajes plásticos de 10mm (4 uds.) | (H) Nivel de burbuja (1 uds.) |

Instrucciones de instalación y funcionamiento


Nota: Lea detenidamente estas instrucciones antes de realizar la instalación.




PASO 1:
Utilice la placa de pared como plantilla para perforar cuatro agujeros de 10 mm de diámetro y 60 mm de profundidad en la pared. Luego, inserte los cuatro anclajes plásticos en los agujeros.




PASO 2:
Instale la placa de pared. Colóquela en su posición y atornille cuatro tornillos, utilizando arandelas metálicas, en cada anclaje plástico para hormigón, de modo que queden unidos el anclaje, la placa y la pared.



PASO 3:
Fije los brazos de soporte en la parte trasera del televisor. Seleccione los tornillos adecuados del paquete, según el tamaño de los orificios del televisor. Atornille los dos brazos colgantes al televisor, asegurándose de que queden a la misma altura.



PASO 4:
Encaje los dos soportes del monitor en la placa de pared. Sujete las manijas hasta que queden fijos.



PASO 5:
a. Fije los dos pernos en la parte inferior de los soportes del monitor, insertándolos en la placa de pared, y atornillelos.
b. Ajuste el ángulo entre -12° y +8° hasta lograr la posición deseada, luego apriete los pernos.
c. Una vez instalado el televisor, utilice un nivel para verificar y asegurarse de que esté completamente horizontal antes de continuar.

size: 210X140mm

注: 105克铜纸, 双面单色印刷, 字体要清晰, 成品需对折