

size: 210X 143mm 70克书写纸 双面印刷 单色

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**  
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

**IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV**  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA 8), CUAUHEMOC, CIUDAD DE  
MEXICO, MEXICO, C.P. 06080  
RFC: HIM210212QC6


CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA: (55) 5255 8723

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:  
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para cualquier pregunta y para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

#### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 60 DÍAS**  
**PRODUCTO:**  
**MODELO:**  
**REFERENCIA:**  
**MARCA:**  
**FECHA DE COMPRA:**



Sello del establecimiento  
donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online>

[www.massivehome.com.mx](http://www.massivehome.com.mx)

<https://megaluz.online>



# BASCULA DIGITAL

**BSC04**



## INSTRUCCIONES

Con el fin de utilizar y mantener correctamente la báscula de cocina, lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizarla.

### ESPECIFICACIONES

- Equipado con un sensor de "galga extensométrica (medidor de tensión)"
- De alta precisión Capacidad 1000g / 3000g / 5000g / 7000g / 10000g
- División 0.1 / 1g
- Pantalla LCD
- Puesta a cero automática
- Apagado automático
- Indicador de baja potencia
- Indicador de sobrecarga "O-Ld"
- Tara
- Unidad de dos modelos (g / oz)

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Por favor, instale rápidamente la batería en el soporte de la batería después de abrir la tapa del soporte de la batería.
- Batería: AA1.5V
- Voltaje de trabajo: 2x1.5V = 3V
- Indicación de batería baja "LO"

### OPERACIÓN

- PASO 1: coloque la báscula de cocina sobre una superficie dura y plana;
- PASO 2: presione la tecla de "ON / OFF", la báscula será cero en 3 segundos.
- PASO 3: coloque el objeto que se pesará en el contenedor, el peso aparecerá en la pantalla.

### TARA (PARA PESAR DIFERENTES INGREDIENTES EN EL MISMO CONTENEDOR)

- Deje el primer ingrediente pesado en el recipiente, presione la tecla de "TARA" para restablecer la pantalla a "0", agregue el resto de los ingredientes al recipiente y el peso aparece en la pantalla, y así sucesivamente se pesa.

### APAGAR

- Después de terminar de pesar presione la tecla "ON / OFF".
- Cuando se baje de la báscula, se apagará automáticamente si no se realiza ningún pesaje mientras se muestra el cero, la báscula se apaga automáticamente después de aproximadamente un minuto.

### CAMBIO DE UNIDADES (g / oz)

- Presione la tecla de "MODOS", puede elegir la unidad de "g" o "oz".

### INDICADOR DE SOBRECARGA

- Cuando la báscula está sobrecargada, aparecerá lo siguiente en la pantalla "O-Ld".

**O-Ld**

### CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana y asegúrese de que esté firme antes de usarla.  
Y luego coloque el objeto que se pesará en el medio de la báscula para garantizar la mayor precisión.  
No use limpiadores químicos abrasivos para limpiar la báscula.
- No permita que su báscula se sature con agua ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso, ya que esto agotará las baterías.
- Retire las baterías si la báscula no se va a utilizar durante un tiempo largo.
- Trate su báscula con cuidado, porque es un instrumento de precisión.
- No la deje caer ni salte sobre ella.